

Noční světlo

Když je tento prvek zapnutý, noční světlo na dětské jednotce vydává jemné utěšující světlo a umožňuje snadné umístění ve tmě.

Jak nastavit režim nočního světla:

- Pokud zrovna rodičovskou jednotku nepoužíváte, stiskněte tlačítko MENU^{OK}.
- Stiskněte možnost ▼ nebo ▲ a posuňte se na možnost **NOČNÍ SVĚTLO**, poté stiskněte tlačítko MENU^{OK}.
- Pokud je aktuální nastavení nočního světla nastaveno na **VYPNUTO**, obrazovka zobrazí otázku **ZAPNOUT?** Pokud je aktuální nastavení nočního světla nastaveno na **ZAPNUTO**, obrazovka zobrazí otázku **VYPNOUT?**.
- Stiskněte volbu MENU^{OK} a potvrďte váš výběr. Obrazovka zobrazí informaci **ULOŽENO**. Uslyšíte potvrzující tón.
 - NEBO-**
Stiskněte tlačítko ↵ a opusťte menu. Aktuální nastavení zůstává nepozměněno.

Vibrační výstraha

Můžete zapnout vibrační výstrahu, aby rodičovská jednotka vydávala vibrace vždy, když dětská jednotka zaznamená zvuky, které rozsvítí čtyři indikátory hladiny zvuku na rodičovské jednotce.

Když je zapnutá vibrační výstraha rodičovské jednotky, zobrazí se MENU^{OK}. Vibrační výstraha je přednastavena v režimu **VYPNUTO**.

- Stiskněte MENU^{OK}, pokud zrovna rodičovskou jednotku nepoužíváte.
- Stiskněte volbu ▼ nebo ▲ a zvolte možnost **VIBRAČNÍ VÝSTRAHA**, poté stiskněte tlačítko MENU^{OK}.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte možnost **ZAPNOUT** nebo **VYPNOUT**.
- Stiskněte volbu MENU^{OK} a potvrďte váš výběr. Obrazovka zobrazí tlačítko **ULOŽENO** a vy uslyšíte potvrzující tón.

POZNÁMKY

- Pokaždé, když nastavíte vibrační výstrahu do polohy ZAPNUTO, rodičovská jednotka krátce zavibruje hned poté, když stisknete tlačítko **ZVOLIT**.
- Nastavení vibrační výstrahy na každé rodičovské jednotce funguje nezávisle.

Noční světlo

Můžete vypnout a zapnout noční světlo ručním stisknutím tlačítka • na dětské jednotce.

Když je zapnuto noční světlo, rodičovská jednotka zobrazí symbol MENU^{OK}.

Důležité bezpečnostní pokyny

Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a poranění, by měla při používání vašeho zařízení dodržována základní bezpečnostní pravidla, včetně těchto:

- Následujte všechna varování a instrukce vyznačené na výrobku.
- Je vyžadováno nastavení pověřenou osobou.
- Tento výrobek slouží jako pomůcka. Není náhradou za zodpovědný a plnohodnotný dozor dospělé osoby a nemělo by se používat tímto způsobem.
- Tento výrobek není určen pro to, aby byl použit jako medicínská pomůcka.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody. Kupříkladu jej nepoužívejte blízko vany, umyvadla s vodou, kuchyňského dřezu, vany s prádlem nebo plaveckého bazénu nebo v mokřém sklepě či ve sprše.
- POZOR:** Používejte pouze baterie vyznačené v manuálu. Použití špatného typu baterie pro rodičovskou jednotku může způsobit výbuch. Pro rodičovskou jednotku používejte pouze dodávanou dobíjecí baterii nebo vyměnitelnou sadu baterií (BT166342/BT266342). Nelikvidujte baterie v ohni. Mohou vybuchnout.
- Používejte pouze adaptéry přiložené k tomuto produktu. Nesprávná polarita adaptéru nebo napětí může vážně poškodit výrobek. Napájecí adaptér dětské jednotky: Výstup: 6 VDC 450 mA; Napájecí adaptér rodičovské jednotky: Výstup: 6 VDC 450 mA.
- Tyto adaptéry jsou určeny pro správnou orientaci ve všíslé poloze nebo upevnění v poloze na zed. Špiče nejsou navrženy tak, aby udržely zástrčku, pokud je zásuvka umístěna na stropě, pod stolem nebo ve skřínce.
- U zapojitelného zařízení má být zásuvný výstup instalován blízko zařízení a má být snadno dostupný.

Sledujte teplotu

Vaše dětská jednotka měří teplotu okolí. Pokud rozpoznaná teplota spadne pod zamýšlené teplotní rozmezí, obrazovka rodičovské jednotky zobrazí hlášku **LOW TEMP (NÍZKÁ TEPLOTA)** nebo **HI TEMP (VYSOKÁ TEPLOTA)**. Pomocí následujících kroků můžete změnit nastavení formátu teploty a jejího rozmezí, stejně jako zapnout nebo vypnout upozornění na teplotu.

Formát teploty

Můžete si vybrat zobrazení teploty ve stupních Celsia (°C) nebo Fahrenheita (°F).

- Stiskněte MENU^{OK}, pokud zrovna rodičovskou jednotku nepoužíváte.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a přesuňte se k volbě **TEPLOTA**, potom stiskněte volbu MENU^{OK}.
- Stiskněte ▼ nebo ▲ a přemístěte st k volbě **FORMÁT**, poté stiskněte MENU^{OK}.
- Stiskněte ▼ nebo ▲ a zvolte možnost **CELSIUS?** nebo **FAHRENHEIT?**, poté stiskněte MENU^{OK} a uložte volbu.

Minimální teplota

- Stiskněte MENU^{OK}, pokud zrovna rodičovskou jednotku nepoužíváte.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a přesuňte se k volbě **TEPLOTA**, potom stiskněte volbu MENU^{OK}.
- Stiskněte tlačítko MENU^{OK} znovu a zvolte možnost **MINIMUM**.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte požadovanou minimální teplotu (**11-20 °C**), poté stiskněte tlačítko MENU^{OK} a uložte volbu.

Maximální teplota

- Stiskněte MENU^{OK}, pokud zrovna rodičovskou jednotku nepoužíváte.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a přesuňte se k volbě **TEPLOTA**, potom stiskněte volbu MENU^{OK}.
- Stiskněte ▼ nebo ▲ a přemístěte se k volbě **MAXIMUM**, poté stiskněte volbu MENU^{OK}.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte požadovanou maximální teplotu (**21-30 °C**), poté stiskněte tlačítko MENU^{OK} a uložte volbu.

Teplotní výstraha

- Stiskněte MENU^{OK}, pokud zrovna rodičovskou jednotku nepoužíváte.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a přesuňte se k volbě **TEPLOTA**, potom stiskněte volbu MENU^{OK}.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a přesuňte se k volbě **POHOTOVOST ZAPNUTO/ VYPNUTO**, poté stiskněte MENU^{OK}.
- Pokud je aktuální nastavení nočního světla nastaveno na **VYPNUTO**, obrazovka zobrazí otázku **ZAPNOUT?** Pokud je nastavení výstrahy aktuální teploty nastaveno na polohu **ZAPNUTO**, obrazovka zobrazí otázku **VYPNOUT?**.
- Stiskněte volbu MENU^{OK} a potvrďte váš výběr. Obrazovka zobrazí informaci **ULOŽENO**. Uslyšíte potvrzující tón.
 - NEBO-**
Stiskněte tlačítko ↵ a opusťte menu. Aktuální nastavení zůstává nepozměněno.

Rozmezí EKO

Můžete změnit nastavení rozmezí EKO. Čím kratší bude rozmezí EKO, tím nižší záření bude vyzařováno, aby byl snížen pracovní rozsah.

Jak změnit rozmezí EKO:

- Pokud zrovna rodičovskou jednotku nepoužíváte, stiskněte tlačítko MENU^{OK}.
- Stiskněte možnost ▼ nebo ▲ a přesuňte se na **rozhraní EKO**, poté stiskněte tlačítko MENU^{OK}.
- Stiskněte ▼ nebo ▲ se přemístěte na možnost **PLNÝ ROZSAH, POLOVIČNÍ ROZSAH, JEDNA MÍSTNOST, a STŮL**.
- Stiskněte volbu MENU^{OK} a potvrďte váš výběr. Obrazovka zobrazí informaci **ULOŽENO**. Uslyšíte potvrzující tón.
 - NEBO-**
Stiskněte tlačítko ↵ a opusťte menu. Aktuální nastavení zůstává nepozměněno.

Volba Rozšířený režim EKO

Můžete zapnout rozšířený režim EKO, aby vycházející záření bylo sniženo na minimum a aby provozní rozsah byl snížen na minimum.

Zapnutí Rozšířeného EKO režimu:

- Pokud zrovna rodičovskou jednotku nepoužíváte, stiskněte tlačítko MENU^{OK}.
- Stiskněte možnost ▼ nebo ▲ a přesuňte se na možnost **Rozšířená funkce EKO**, poté stiskněte možnost MENU^{OK}. Obrazovka ukazuje volbu **ZAPNOUT?**
- Stiskněte MENU^{OK} a potvrďte zapnutí Rozšířeného režimu EKO. Obrazovka zobrazí informaci **ULOŽENO**. Uslyšíte potvrzující tón.
 - NEBO-**
Stiskněte tlačítko ↵ a opusťte menu. Aktuální nastavení zůstává nepozměněno.

Resetování

Můžete obnovit všechna upravitelná nastavení zpět na jejich původní tovární nastavení.

Resetování dětské chůvičky:

- Pokud zrovna rodičovskou jednotku nepoužíváte, stiskněte tlačítko MENU^{OK}.
- Stiskněte možnost ▼ nebo ▲ a posuňte se na možnost **RESETOVAT**, poté stiskněte tlačítko MENU^{OK}.
- Obrazovka zobrazí otázku **POTVRDIT?**. Stiskněte MENU^{OK} a potvrďte. Obrazovka zobrazí informaci **ULOŽENO**. Uslyšíte potvrzující tón.

-NEBO-
Stiskněte tlačítko ↵ a opusťte menu. Aktuální nastavení zůstává nepozměněno.

Hovor s dětskou jednotkou

Můžete vysílat zprávy z rodičovské jednotky na dětskou jednotku a další rodičovskou jednotku. Máte-li dvě rodičovské jednotky, můžete použít při komunikaci s dětskou jednotkou obě z nich.

- Stiskněte a podržte tlačítko ¶ na straně rodičovské jednotky. Obrazovka zobrazí ¶, jakmile bude navázáno zvukové spojení s dětskou jednotkou. Mluvte do mikrofonu v rodičovské jednotce. Váš hlas je vysílán k dětské jednotce a další rodičovské jednotce.

POZNÁMKY

- Když mluví rodičovská jednotka s dětskou jednotkou, je toto také vysíláno směrem k další rodičovské jednotce. Avšak zvuky z dětské jednotky nemohou být najednou přeneseny k oběma rodičovským jednotkám.
- Pokud byla hlasitost reproduktoru rodičovské jednotky před hovorou vypnuta, změni se po ukončení hovoru na výchozí nastavení hlasitosti.

Nalézt/vyhledat rodičovskou jednotku

Použijte tento prvek k nalezeníšpatně umístěných rodičovských jednotek.

- Stiskněte tlačítko »)» na dětské jednotce. Všechny nečinné rodičovské jednotky zvoni a zobrazují příkaz **VYHLEDÁVÁNÍ**
- Vyhledávání ukončíte stiskem jakéhokoli tlačítka na rodičovské jednotce nebo stisknutím tlačítka »)» nadětské jednotce.

POZNÁMKY

- Vyhledávání prozvání veškeré rodičovské jednotky, i když je hlasitost reproduktoru rodičovské jednotky nastavena na polohu **VYPNOUT ZVUK**.
- Dětská jednotka nemůže vyhledávat žádnou rodičovskou jednotku, která je vypnutá, mimo dosah, nebo která mluví s dětskou jednotkou.

Technické specifikace

Kontrola frekvencí	PLL syntezátor řízený krystaly
Frekvence přenosu	Dětská jednotka: 2406 - 2475 MHz Rodičovská jednotka: 2406 - 2475 MHz
Kanály	24
Nominální efektivní dosah	Aktuální provozní rozsah se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí v době používání
Požadavky na napájení	Baterie rodičovské jednotky: CORUN: NI-MHAAA550X2 2,4 V 550 mAh Ni-MH, nebo GPi: VTRHCH53N006 2,4 V 550 mAh Ni-MH, nebo napájecí adaptér dětské jednotky: Model VTPL: VT04EEU06045 Vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 150 mA, Výstup: 6 VDC, 450 mA Nebo Model Tenpao: S003GV0600045 Vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 150 mA, Výstup: 6 VDC, 450 mA (verze pro velkou Británii) Model VTPL: VT04EUK06045 Vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 150 mA, Výstup: 6 VDC, 450 mA Nebo Model Tenpao: S003GB0600045 Vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 150 mA, Výstup: 6 VDC, 450 mA napájecí adaptér rodičovské jednotky: Model VTPL: VT04EEU06045 Vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 150 mA, Výstup: 6 VDC, 450 mA Nebo Model Tenpao: S003GV0600045 Vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 150 mA, Výstup: 6 VDC, 450 mA (verze pro velkou Británii) Model VTPL: VT04EUK06045 Vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 150 mA, Výstup: 6 VDC, 450 mA Nebo Model Tenpao: S003GB0600045 Vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 150 mA, Výstup: 6 VDC, 450 mA Pro zapojitelné zařízení má být zásuvný výstup (síťový adaptér) instalován blízko zařízení a má být snadno dostupný.

Obecná péče o výrobek

Aby tento produkt stále dobře pracoval a vypadal dobře, následujte tyto pokyny:

- Vyhnete se pokládání dětské chůvičky poblíž topných spotřebičů a zařízení, které produkuje elektrický hluk (například motory nebo fluorescentní lampy).
- NEVYSTAVUJTE zařízení přímému slunečnímu záření nebo vlhkosti.
- Vyhnete se pouštění produktu na zem nebo hrubému zacházení s ním.
- Čistíte měkkým hadříkem.
- NEPONORUJTE rodičovskou jednotku a dětskou jednotku do vody a nemyjte je pod vodovodním kohoutkem.
- NEPOUŽÍVEJTE čistič ve spreji nebo tekutá čistidla.

Skladování

Pokud nějakou dobu nebudete používat dětskou chůvičku, odstraňte dobíjecí baterii z rodičovské jednotky. Uchovejte rodičovskou jednotku, dětskou jednotku a adaptéry na chladném a suchém místě.

Často kladené otázky

Proč neodpo- vídá chůvička běžným způso- bem?	Pro běžnou pomoc vyzkoušejte následující (v uvedeném pořadí): - Odpojte napájení u dětské a rodičovské jednotky. - Vyměňte baterie u rodičovské jednotky. Potom znovu nainsta- lujte baterie. - Počkejte pár minut než připojí- te napájení zpět k dětské jed- notce a k rodičovské jednotce. - Zapněte dětskou jednotku a rodičovskou jednotku. - Čekejte na rodičovskou jednotku a sesynchronizujte ji s dětskou jednotkou. Věnuj- te tomuto procesu až jednu minutu.
Proč nenabíhá obrazovka na rodičovské jed- notce, když za- pnu jednotku?	Možná je dobíjecí baterie rodičov- ské jednotky prázdná a rodičov- ská jednotka není připojena k na- pájení. Vložte zástrčku spotřebiče do rodičovské jednotky a strčte adaptér do zásuvky na zdi.
Proč nenabíhá světlo NABÍJE- NÍ na rodičov- ské jednotce, když zapnu jednotku?	Pravděpodobně není dětská jednotka připojena k napájení. Připojte dětskou jednotku k na- pájení.
Proč dětská chůvička vyluzuje vysoký píštivý zvuk?	Jednotky jsou možná příliš blízko u sebe. Ujistěte se, zda rodičov- ská jednotka a dětská jednotka jsou více jak dva metry (6,5 stop) jedna od druhé.
Proč rodičovská jednotka reagu- je příliš rychle na ostatní zvuky?	Dětská jednotka zachycuje také ostatní zvuky kromě zvuků vydávaných vaším dítětem. Přizpůsobte úroveň citlivosti na nižší úroveň nebo upravte hlasi- tost reproduktoru na rodičovské jednotce.

Proč neslyším zvuk/Proč nemohu slyšet pláč svého dítěte?	Zvuk rodičovské jednotky může být nastaven příliš nízko. Stisk- něte tlačítko ▲ a zvýšte hladinu zvuku. Možná jste nastavili nízkou hladinu zvukové citlivosti. Návod pro změnu nastavení naleznete v kapitole Nastavte si citlivost zvuku dětské jednotky.
Proč rodičovská jednotka pípá?	Pokud se rodičovská jednotka nachází v němém režimu a prvek zvukové výstrahy je zapnutý, potom zachytí zvuk z dětské jednotky. Dětská jednotka může být mimo rozsah. Přesuňte rodičovskou jednotku blíže k dětské jednotce (ale ne méně než 6,5 stop). Pokud je rodičovská jednotka na- bitá poskytnutou baterií, nemusí mít dostatek energie pro rodi-čovskou jednotku tak, aby tato správně fungovala. Nabíjejte baterii v rodičovské jednotce až 11 hodin.
Proč nemohu vytvořit spojení? Proč se ztrácí spojení každou chvíli? Proč je zvuk přerušován?	Dětská jednotka může být mimo rozsah. Přesuňte rodičovskou jednotku blíže k dětské jednotce (ale ne méně než 6,5 stop). Ostatní elektronické výrobky mohou rušit signál vaší dětské chůvičky. Zkuste instalovat vaši dětskou chůvičku co nejdále od těchto elektronických zařízení.

Likvidace baterií a produktu



Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na produktech a bateriích nebo na jejich příslušném balení, znázorňuje, že tyto nesmějí být likvidovány v domácím odpadu, neboť obsahují látky, které mohou poškozovat životní prostředí a lidské zdraví.



Chemické symboly Hg, Cd nebo Pb tam, kde jsou vyznačeny, znamenají, že baterie obsahuje více rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb) než je určená hodnota stanovená ve Směrnici o bateriích (2006/66/EC).

Pevný sloupec indikuje, že produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.

Pomozte chránit životní prostředí tím, že budete zodpovědně likvidovat váš zakoupený výrobek nebo baterie.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek byl vyroben pro používání v Evropě. Toto zařízení je v souladu se základními požadavky směrnice o Radiovybavení a telekomunikačních koncových zařízeních 1999/5 / EC.

Společnost Vtech Telecommunications Ltd. zde tímto prohlašuje, že toto zařízení Dětská chůvička Digital Audio Baby Monitor BM2300 splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/EC.

Prohlášení o shodě pro BM4200 je k dispozici na stránkách http://www.vtech.com/rte-directive.

CE

Autorská práva:

Zvukový soubor s názvem „*Background Noise*“ byl vytvořen umělcem Caroline Ford, a je použit v rámci licence Creative Commons.

Zvukový soubor s názvem „*Stream Noise*“ byl vytvořen umělcem Caroline Ford, a je použit v rámci licence Creative Commons.

Zvukový soubor s názvem „*Crickets At Night*“ byl vytvořen umělcem Mike Koenig, a je použit v rámci licence Creative Commons.

Zvukový soubor s názvem „*Heart Beat*“ byl vytvořen umělcem Zarabadeu, a je použit v rámci licence Creative Commons.



Technické parametry mohou být bez předchozího upozornění změněny.
2016 for VTech Telecommunications, Inc.
Všechna práva vyhrazena. 05/16.
BM2300_UK_CIB_V1.0

