

	Ukolébavka Můžete si vybrat ukolébavku, kterou budete přehrávat na dětské jednotce pro utišení vašeho dítěte.
	Zvukově aktivovaná obrazovka Automaticky zapne obrazovku rodičovské jednotky, když dětská jednotka zachytí zvuk poté, co byla obrazovka vypnuta. Pokud není zachycen žádný zvuk, obrazovka se pro úsporu energie okamžitě vypne.
	Displej LCD Pro úsporu energie můžete změnit jas obrazovky rodičovské jednotky nebo zapnout Tlumený režim.
	Přejmenování Můžete zvolit specifické jméno pro dětskou jednotku z předdefinovaného seznamu jmen.
	Spárovat/Zrušit párování Vám poskytnutá dětská a rodičovská jednotka jsou již spárovány.

Vzkyazy na displeji rodičovské jednotky

	No link to CAM 1	Zvolená dětská jednotka je mimo dosah nebo je vypnutá.
	Battery low at Parent Unit	Hladina baterie rodičovské jednotky je velmi nízká a baterie potřebuje nabít.
	Battery empty. Powering off ...	Baterie je vybitá a potřebuje znovu nabít.
	Temperature too high at CAM 1 nebo 	Teplota zachycená dětskou jednotkou je vyšší/nížší než rozmezí požadované pro teplotní výstrahu.
	Temperature too low at CAM 1	
	Powering on ...	Rodičovská jednotka se zapíná.
		Rodičovská jednotka hledá dětskou jednotku.

Přejmenování dětské jednotky

Vaši dětskou jednotku můžete přejmenovat. Jakmile je dětská jednotka přejmenována, její jméno společně s číslem dětské jednotky (1) se objeví v podmenu níže uvedených možností:

- Citlivost
- Přejmenování
- Teplota
- Spárovat/Zrušit párování

- Stiskněte tlačítko /OK v případě nečinnosti rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Přejmenování**, poté stiskněte /OK.
- Stiskněte tlačítko /OK a zvolte dětskou jednotku.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte požadované jméno pro dětskou jednotku, poté stiskněte tlačítko /OK a potvrďte váš výběr.

Noční vidění

Dětská jednotka je opatřena infračervenými světly LED, které vám umožní vidět dobře vaše dítě v noci nebo v tmavém pokoji. Pokud zpozorovaná dětská jednotka zachytí nízké hladiny světla, infračervená světla LED jsou automaticky zapnuta. Obrázky z této dětské jednotky jsou černobílé a na obrazovce se objeví .

ⓘPOZNÁMKY

- Je normální, že spatříte krátký bílý odlesk na obrazovce vaší rodičovské jednotky, neboť dětská jednotka se adaptuje na tmavé prostředí.
- Když svítí infračervená světla LED, obrázek je černobílý. To je normální vzhledem k vnějším světelným zdrojům.

ⓘTIP

- V závislosti na okolí a dalších rušivých faktorech jako blesky, objekty, barvy a pozadí, se může rozlišení displeje lišit. Nastavte úhel dětské jednotky nebo umístíte dětskou jednotku do vyšší polohy, abyste zabránili odleskům a rozmazanému zobrazování.

Použití dětské chůvičky

Zapínání nebo vypínání dětské jednotky

- Posuňte spínač na dětské jednotce doleva a zapněte ji. Kontrolka se rozsvítí.
- Posuňte spínač na dětské jednotce doprava a vypněte ji. Kontrolka zhasne.

Zapínání nebo vypínání rodičovské jednotky

- Stiskem a podržením** zapnete rodičovskou jednotku. Obrazovka se zapne.
- Novým stiskem a podržením** vypnete rodičovskou jednotku. Obrazovka se vypne.

Zapínání nebo vypínání obrazovky rodičovské jednotky

Můžete vypnout nebo zapnout obrazovku rodičovské jednotky bez vypínání samotné rodičovské jednotky. Stále můžete slyšet zvuk z dětské jednotky.

- Stiskněte a podržte tlačítko** na vrchu rodičovské jednotky a vypněte obrazovku.
- Stiskněte jakékoli tlačítko a znovu zapněte obrazovku.

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Pro rodičovskou jednotku:

- Stiskněte + nebo - na rodičovské jednotce kdykoli, kdy si prohlížíte obrázky.

ⓘPOZNÁMKY

- Když je nastavená hlaslost reproduktoru na rodičovské jednotce na nulu, objeví se na obrazovce a zapne se světlo .

Pro dětskou jednotku:

- Hlaslost reproduktoru dětské jednotky určí hlaslost ukolébavky a hlaslost zpětného hovoru přenášeného z rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko — / + na dětské jednotce a upravte hlaslost reproduktoru.

Přehrávání ukolébavek

Pro utišení vašeho dítěte můžete na dětské jednotce přehrávat ukolébavky. Můžete si vybrat z 5 ukolébavek. Vybraná ukolébavka hraje opakovaně maximálně 20 minut.

Přehrávání ukolébavek pomocí ovládacích tlačítek dětské jednotky

- Stiskněte tlačítko ►■ na rodičovské jednotce a přehrávejte ukolébavky.
- Stiskněte tlačítko ► na rodičovské jednotce a přepněte přehrávání na jiné ukolébavky.
- Stiskněte znovu tlačítko ►■ a zastavte přehrávání ukolébavky.

Přehrávání ukolébavek pomocí ovládacích tlačítek rodičovské jednotky

- Stiskněte tlačítko ►■ na rodičovské jednotce a přehrávejte ukolébavky.
- Stiskněte tlačítko ↵ na rodičovské jednotce a přepněte přehrávání na jiné ukolébavky.
- Stiskněte znovu tlačítko ►■ a zastavte přehrávání ukolébavky.

ⓘTIP

- Když přehrávání ukolébavky skončí, stiskněte tlačítko ►■ znovu a přehrávejte od začátku.

Přehrávání ukolébavek pomocí menu rodičovské jednotky

Je-li vybrána volba **Přehraj vše**, hraje po sobě opakovaně pět ukolébavek přibližně po dobu 20 minut.

- Stiskněte tlačítko /OK v případě nečinnosti rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a přemístíte se k volbě **UKOLÉBAVKA**.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a přesuňte se na požadovanou ukolébavku nebo k funkci **Přehrát vše**.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a přesuňte se k volbě **Přehrát nebo Zastavít**.
- Stiskněte tlačítko /OK a potvrďte váš výběr.
- Stiskněte tlačítko /OK a potvrďteváš výběr.

ⓘPOZNÁMKY

- Přehrávání ukolébavek je zastaveno, když rodičovská jednotka hovoří s dětskou jednotkou. Přehrávání ukolébavek je obnoveno, jakmile rodičovská jednotka přestane používat funkci **HOVOR**.

Nastavení jazyka

Můžete si vybrat jazyk, který budete používat na všech displejích obrazovky.

- Stiskněte tlačítko /OK v případě nečinnosti rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Jazyk**, poté stiskněte /OK.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte vámi požadovaný jazyk, poté stiskněte tlačítko /OK a potvrďte váš výběr.

Nastavení jasu LCD obrazovky

Můžete změnit jas obrazovky rodičovské jednot-ky od **Hladiny 1** do **Hladiny 5**. Jas obrazovky LCD je přednastaven na hodnotu **Hladina 3**.

- Stiskněte tlačítko /OK v případě nečinnosti rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **LCD**, poté stiskněte /OK.
- Stiskněte znovu tlačítko /OK a zvolte polohku **Jas**.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo tlačítko ▲ a zvolte vámi požadovanou hladinu jasu, poté stisk-něte tlačítko /OK a potvrďte váš výběr.

Zapněte nebo vypněte tlumený režim

Tlumený režim je přednastaven jako zapnutý, aby vám pomohl uspořit energii rodičovské jednotky. Kdykoli byla ponechaná rodičovská jednotka nečinná po více jak 10 minut, zatímco obrazovka stále běží, obrazovka se automaticky ztlumí, aby uspořila energii.

- Stiskněte tlačítko /OK v případě nečinnosti rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **LCD**, poté stiskněte /OK.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Tlumený režim**, poté stiskněte /OK.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte polohu **Zapnuto** nebo **Vypnuto**, poté stiskněte /OK a potvrďte váš výběr.

ⓘPOZNÁMKY

- Když je obrazovka ztlumená, zmáčknutí jakéhokoli tlačítka nebo výstražný signál spustí obrazovku a ta se vrátí do přednastavené hladiny jasu. Po 10 minutách nečinnosti se opět vrátí do tlumeného režimu.

Nastavení hlasové citlivosti dětské jednotky

Pomocí této funkce si můžete vybrat nepře-tržité poslech zvuku z vaší dětské jednotky nebo poslech takových zvuků, které překračují určitou úroveň. Pro seřízení citlivosti mikrofonu dětské jednotky od úrovně **Nejnižší** po úroveň **Nejvyšší** můžete použít rodičovskou jednot-ku. Čím vyšší úroveň citlivosti, tím citlivější je dětská jednotka v zachycování zvuků pro šíření k rodičovské jednotce. Hladina zvukové citlivosti je přednastavena na úroveň **Nejvyšší**.

Tabulka zvukové citlivosti pro srovnání

Úroveň citlivosti	Popis
Nejvyšší	Reproduktor rodičovské jednotky je stále zapnutý a uslyšíte všechny zvuky (včetně zvuků na pozadí) z pokoje vašeho dítěte.
Vysoká	Reproduktor rodičovské jednotky se zapne při jemném mumlání a hlasitěj-ších zvucích od vašeho dítěte. Zůsta-ne tichý, pokud vaše dítě hlasitě spí.
Střední	Reproduktor rodičovské jednotky se zapne při hlasitém mumlání a hla-sitějších zvucích od vašeho dítěte. Zůstane tichý, když vaše dítě vydává jemné zvuky.
Nízká	Reproduktor rodičovské jednotky se zapne při pláči a hlasitějších zvucích od vašeho dítěte. Zůstane tichý, když vaše dítě vydává jemné zvuky.
Nejnižší	Reproduktor rodičovské jednotky se zapne při hlasitém pláči nebo jevích zvucích od vašeho dítěte. Zůstane tichý, když vaše dítě vydává jemné zvuky.

- Stiskněte tlačítko /OK v případě nečinnosti rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Citlivost**, poté stiskněte /OK.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte požadovanou úroveň citlivosti, poté stiskněte tlačítko /OK a potvrďte váš výběr.

ⓘTIP

- Pro zlepšení zachycení zvuku můžete upravit pozici vaší dětské jednotky.

Zapnutí nebo vypnutí zvukové aktivace

Když je zvuková aktivace zapnutá, tak pokud není rozpoznán žádný zvuk po dobu 50 sekund, obrazovka rodičovské jednotky se automaticky vypne, aby ušetřila energii.

Když vaše dětská jednotka zachytí zvuk, zvuková aktivace spustí obrazovku rodičovské jednotky a ta se automaticky zapne. Pokud nejsou během 50 sekund zaregistrovány žádné zvuky, obrazovka se znovu vypne.

- Stiskněte tlačítko /OK v případě nečinnosti rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Zvukově aktivovaná obrazovka**, poté stiskněte /OK.

- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte polohu **Zapnuto** nebo **Vypnuto**, poté stiskněte tlačítko /OK a potvrďte váš výběr. Obrazovka se vrátí do hlavního menu.

ⓘPOZNÁMKY

- Pokud je zvuková citlivost nastavená na úroveň **Nejvyšší**, tabazovka rodičovské jednotky může zůstat stále zapnutá, i když je zapnutá zvuková aktivace.

Změna zobrazení

Při prohlížení obrázků z vaší dětské jednotky můžete měnit zobrazení.

- Stiskněte tlačítko a zvětšete obrázek.
- Stiskněte a podržte tlačítko** , , ▼ nebo ► a pohybujte postupně zvětšeným obrázkem nahoru, dolů, doleva anebo doprava.
- Zmáčkněte tlačítko a znovu a obrázek zmenšete.

Hovor

Pro utišení vašeho dítěte můžete použít funkci **HOVOR**.

- Stiskněte a **podržte tlačítko** na rodičovské jednotce. Zapne se světlo.
- Mluvte do mikrofonu () na rodičovské jednotce. Váš hlas je vyslán na dětskou jednotku.
- Uvolněte tlačítko a zastavte vysílání. Vypne se světlo.

Nastavení výstražného tónu

Tón indikující slaboubaterii

Můžete nastavit rodičovskou jednotku tak, aby zapíjala vždy, když je napájena slabou baterií.

- Stiskněte tlačítko /OK v případě nečinnosti rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Výstražný tón**, poté stiskněte /OK.
- Znovu stiskněte /OK a zvolte možnost **Tón oznamující slabou baterii**.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**, poté stiskněte tlačítko /OK a potvrďte váš výběr.

- Stiskněte tlačítko /OK v případě nečinnosti rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Zvukově aktivovaná obrazovka**, poté stiskněte /OK.

- Tento výrobek by neměl být umístován v žádném místě, kde není k dispozici správné větrání. Škvrty a otvory na spodku tohoto výrobku jsou zde pro větrání. Abyste je ochránili před přehřátím, nesmí být tyto otvory blokovány umístěním produktu na měkký povrch jako je postel, pohovka nebo rohož-ka. Tento produkt by nikdy neměl být umístěn blízko nebo na povrchu radiátoru nebo topelnotu.
- Nikdy nestřekejte přes škrvy od tohoto výrobku pře-dměty žádného druhu, protože se mohou dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo vytvoří zkrat. Nikdy nepolévajte tento produkt žádnou tekutinou.
- Abyste snížili riziko elektrického šoku, nerozebí-rejte tento výrobek, ale předejte ho pověřenému servisnímu zařízení. Otevírání nebo odstraňování částí výrobku jiných než jsou určené vstupní otvory, vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo ostatním rizikům. Nesprávné znovu smon-tování může způsobit elektrický šok poté, co je výrobek následně používán.
- Pokaždě, kdy zapnete jednotky nebo pohnete něja-kou ze součástek, měli byste měli vyzkoušet kvalitu přímju zvuku.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou součástky poškozené.
- Buďte si vědomi možné ztráty soukromí během používání veřejných rozhlasových, rádiových a televizních stanic. Hovory mohou být zachyco-vány ostatními dětskými chůvičkami, bezdrátovými telefony, skenery, atd.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály s tímto výrobkem.
- Tento produkt není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostati instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

Upozornění

- Používejte a skladujte tento výrobek při teplotě mezi 0 °C a 39 °C.
- Nevystavujte tento výrobek extrémnímu chladu, horku nebo přímému slunečnímu svitu. Nepokládej-te tento výrobek blízko zdroje tepla.
- Baterie by neměly být vystavovány přílišnému horku, jako například jasnému slunečnímu svitu nebo ohni.
- Ujistěte se, že dětská jednotka a kabely adaptéru jsou vždy mimo dosah dítěte, alespoň 3 stopy od dítěte nebo kolébky, abyste zabránili možnému nebezpečí úškrcení.
- Nikdy neumísťujte dětskou jednotku do dětské kolébky nebo hračky. Nikdy nezakrývejte dětskou jednotku žádnou pokrývkou, jako je například ručník nebo přikrývka.
- Ostatní elektronická zařízení mohou způsobovat rušení signálů vaší dětské chůvičky. Pokud se umísťí vaše dětskou chůvičku co nejdale od těch-to elektronických zařízení: bezdrátové routery, rádia, mobilní telefony, domácí telefony, sledo-váče zvuku, televizní přijímače, osobní počítače, kuchyňské spotřebiče a bezdrátové telefony.

Výstražný tón ztráty spojení

Můžete si nastavit vaší rodičovskou jednot-ku tak, že zapírá, když je spojení mezi rodičov-skou jednotkou a dětskou jednotkou ztraceno.

- Stiskněte tlačítko /OK v případě nečinnosti rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Výstražný tón**, poté stiskněte /OK.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Výstražný signál ztráty spojení**, poté stiskněte /OK.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte mož-nost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**, poté stiskněte tlačítko /OK a potvrďte váš výběr.

Zvuková výstraha

Můžete si zapnout funkci zvukové výstrahy tak, aby rodičovská jednotka zapíjala a zobrazila **Na zařízení CAM # byl zachycen zvuk**, a to kdykoli dětská jednotka zaregistruje zvuky.

- Stiskněte tlačítko /OK v případě nečinnosti rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Výstražný tón**, poté stiskem zvolte funkci /OK.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Zvuková výstraha**, poté stiskněte /OK.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte mož-nost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**, poté stiskněte tlačítko /OK a potvrďte váš výběr.

Sledování teploty

Vaše dětská jednotka sleduje teplotu pokoje vašeho dítěte pomocí svého vestavěného tep-lotního čidla. Pokud je zachycená teplota mimo přednastavené teplotní rozmezí, rodičovská jednotka zobrazí výstražnou zprávu.

Nastavení teplotního rozmezí

Můžete si nastavit požadované rozmezí pro výstražný teplotní signál. Minimální teplota může být nastavena mezi **52 °F (11 °C)** a **69 °F (20 °C)**. Maximální teplota může být nastavena mezi **70 °F (21 °C)** a **86 °F (30 °C)**.

- Stiskněte tlačítko /OK v případě nečinnosti rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Teplota**, poté stiskněte tlačítko /OK.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte **Minimum** nebo **Maximum**, poté stiskněte tlačítko /OK.

Technické vlastnosti

Kontrola frekvencí	Krystaly řízený PLL syntezátor
Frekvence přenosu	Dětská jednotka: 2406 - 2475 MHz Rodičovská jednotka: 2406 - 2475 MHz
Kanály	24
Obrazovka LCD	4,3" Barevný displej LCD (WQVGA 480x272 pixelů)
Nominální rozptř výkonu	Skutečný dosah se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí v době použití.

Požadavky na napájení	Baterie rodičovské jednotky: 3,7 V Li-polymerová baterie BYD SC0530-4 Napájecí adaptér dětské jednotky: EU: Tenpao S006AKV0500100 VB: Tenpao S006AKB0500100 Vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 200 mA, Výstup: 5 VDC, 1000 mA Napájecí adaptér rodičovské jednotky: EU: Tenpao S006MV0500100 VB: Tenpao S006MB0500100 Vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 300 mA, Výstup: 5 VDC, 1000 mA Abý šlo zařízení zapojit, je nutné, aby byl výstup pro zásuvku (napájecí adaptér) umístěn blízko zařízení a byl snadno dosažitelný.
-----------------------	--

- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte požadovanou minimální nebo maximální teplotu, poté stiskněte tlačítko /OK a potvrďte váš výběr.

Tón teplotní výstrahy

Můžete zapnout výstražný tón pro teplotu, takže vaše rodičovská jednotka bude vydávat výstražný zvuk vždy, když bude teplota mimo rozsah.

- Stiskněte tlačítko /OK v případě nečinnosti rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Teplota**, poté stiskněte tlačítko /OK.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Výstražný tón**, poté stiskněte /OK.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**, poté stiskněte tlačítko /OK a potvrďte váš výběr.

Formát teploty

Můžete si vybrat zobrazení teploty ve stupních Fahrenheita (°F) nebo Celsia (°C).

- Stiskněte tlačítko /OK v případě nečinnosti rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Teplota**, poté stiskněte tlačítko /OK.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Formát**, poté stiskněte tlačítko /OK.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ ta zvolte mož-nost **Fahrenheit** nebo **Celsius**, poté stisk-něte tlačítko /OK a potvrďte váš výběr.

Zapněte nebo vypněte vibrace

Můžete zapnout funkci vibrační výstrahy tak, aby rodičovská jednotka vibrovala pokaždě, když zachytí výstražné signály typu: **Tón slabé baterie**, **Upozornění o přerušném spojení**, **Zvuková výstraha** nebo **Tón teplotní výstra-hy** poté, co zapnete jednotlivé výstražné tóny.

- Stiskněte tlačítko /OK v případě nečinnosti rodičovské jednotky.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte funkci **Vibrace**, poté stiskněte /OK.
- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- Stiskněte tlačítko /OK a potvrďte váš výběr.

Likvidace baterií a produktu

	Symboly přeškrtnuté popelnice na kolečkách a na obrobích a bateriích nebo na jejích určitých obalech znamenají, že tyto předměty nesmí být likvidovány v domácm odpadu, neboť obsahují látky, které mohou ničit životní prostředí a lidské zdraví.
	Chemické symboly Hg, Cd nebo Pb, tam, kde jsou vyznačeny, značí, že baterie obsahuje více rtuť (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb) než je určeno množstvím ve Směrnici o baterích (2006/66/EC).
	Pevný sloupec znamená, že výrobek byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.
	Pomozte chránit životní prostředí tím, že budete likvidovat výrobek nebo baterie z něj zodpovědně.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek je určen pro používání v Evropě. Toto zařízení je v souladu se základními požadavky směrnice o rádiových zařízeních a telekom