

	Jazyk Můžete si vybrat používaný jazyk na všech displejích obrazovky.
	Výstražný tón Můžete nastavit rodičovskou jednotku tak, aby zapírala, když • rodičovská jednotka pracuje na slabou baterii; • je ztracen signál mezi dětskou a rodičovskou jednotkou.
	Čitlivost S touto funkcí si můžete vybrat nepřetržitý poslech zvuků z dětské jednotky nebo poslech zvuků, které překračují určitou hladinu. Pro seřízení citlivosti mikrofону vaší dětské jednotky můžete použít rodičovskou jednotku. Čím vyšší hladina citlivosti, tím citlivější je dětská jednotka v zachycování zvuků pro jeho šíření k rodičovské jednotce.
	Teplota Můžete zapnout funkci Tón teplotní výstrahy, tudíž rodičovská jednotka zapírá, kdykoli pokojová teplota zjištěná dětskou jednotkou spadne mimo požadované teplotní rozmezí.
	Vibrace Můžete zapnout funkci vibrační výstrahy tak, aby rodičovská jednotka vibrovala pokaždé, když zachytí výstražné signály typu: Tón slabé baterie, Upozornění o přerušeném spojení, Zvuková výstraha nebo Tón teplotní výstrahy poté, co zapnete jednotlivé výstražné tóny.

