



Návod k správnému zacházení s deštníkem

1. Před otevřením lehkým zatřepáním uvolněte potah deštníku.
2. Deštník rozevírejte vždy opatrně a bez násilí.
3. Po použití řádně vysušte.
4. Sušte vždy otevřený na volném prostoru při pokojové teplotě.
5. Po řádném a dostatečném vysušení pečlivě poskládejte a vložte do látkového obalu.
6. Deštník neperte a chemicky nečistěte. V opačném případě by se poničila impregnace.
7. Deštník nevystavujte nadměrné zátěži a silnému větru.



Návod k používání deštníku jako selfie tyče

1. Vysuňte rukojeť deštníku a střechu deštníku přitom nechte poskládanou.
2. Uchopte rukojeť a mírným tahem za posuvnou část ji vysuňte směrem ke střechě deštníku a vyklopte o 180°.
3. Stále držte rukojeť a mobilní telefon vložte mezi čelisti svorky displejem směrem od svorky (boční stranou telefonu rozevírejte část čelisti svorky ve tvaru „U“ do dostatečné vzdálenosti, tak abyste telefon mohli bezpečně vložit do protilehlých čelistí).
4. Přiložený externí Bluetooth ovladač zapnete přepínačem na jeho bočním okraji do polohy „ON“.
5. Stiskněte ovladač Bluetooth v místě se symbolem fotoaparátu tak dlouho, dokud na této straně ovladače nezačne blikat zelená dioda.
6. V nastavení vašeho telefonu přejděte do nabídky pro přidání zařízení Bluetooth, vyhledejte položku s názvem „papaler“ a zařízení spárujte se svým telefonem.
7. Na telefonu zapněte režim fotografování a nastavte sklon fotoaparátu do požadované polohy.
8. Nyní máte deštník Papaler připravený k pořizování snímků „Selfie“ (snímek exponujete stiskem symbolu fotoaparátu na ovladači Bluetooth).