

## EYELEAD - SCK-1 Čistící set

### Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení naší čistící sady. Sada Sensor Cleaning Kit je určena speciálně na čištění DSLR fotoaparátů. Přečtěte si prosím pozorně následující instrukce a návod uschovejte pro případné další použití.

### Balení obsahuje

- speciální přilnavou tyčinku na čištění prachu na snímači objektivu
- 10 ks čisticích papírků na čištění tyčinky
- hliníkový přenosný a skladovací box

### Možnosti použití

Set je určený na suché čištění krycího skla snímače (senzoru) DSLR zrcadlovek pomocí přilnavé čisticí tyčinky.

### Přilnavá tyčinka na čištění prachu

Přilnavá tyčinka na čištění prachu byla navržena speciálně na čištění optických snímačů DSLR fotoaparátů. Zelená/modrá gumová hlavička má vysokou lepkavost, díky které snadno odstraní prach, částičky a mastnotu z krycího skla snímače Vašeho fotoaparátu. Používání přilnavé čisticí tyčinky je jednoduchým a efektivním způsobem, jak vyčistit objektiv Vaší digitální zrcadlovky (DSLR) či jiná optická zařízení. Pokud zrovna tyčinku nepoužíváte, přikryjte ji protiprachovým krytem, který zabraňuje usazování prachu na hlavičce tyčinky. Tyčinku můžete používat až do úplného vypotřebování čisticích papírků.

### Přilnavé čisticí papírky

Přilnavé čisticí papírky jsou potaženy neoddělitelnou koloidní vrstvou, která má větší přilnavost než hlavička tyčinky. Papírky slouží k odstranění nečistot na hlavičce tyčinky. Papírky jsou na jedno použití!

### Jak čistící set používat

1. Čištění provádějte v uzavřeném, neprašném prostředí.
2. Sundejte objektiv fotoaparátu.
3. Zapněte čisticí mód ve Vašem fotoaparátu a odklopte blesk tak, abyste se dostali ke krycímu sklu snímače.
4. Tělo fotoaparátu by mělo být upevněno pomocí upevňovacího kroužku na objektivu vzhůru nohama na stole.
5. Odstraňte protiprachový štítek na hlavičce tyčinky a ujistěte se, že na ní neulpěly žádné nečistoty. V případě pochybností tyčinku nejdříve vyčistěte pomocí přilnavých papírků.
6. Zasuňte hlavičku do fotoaparátu v devadesátistupňovém úhlu a postupujte následujícím způsobem:
  - a. Jemně přiložte hlavičku čisticí tyčinky na senzor v místě, kde je snímač zaprášený.
  - b. Vertikálně zvedněte čisticí tyčinku z fotoaparátu
  - c. Vyčistěte hlavičku pomocí přilnavých papírků. Z papírků nejdříve odstraňte ochrannou fólii a potom papírek přitiskněte k hlavičce tyčinky. Potom papírek oddělte z hlavičky – hlavička by měla být čistá a připravená k dalšímu čištění. Mějte na paměti, že čisticí papírky jsou určeny k jednorázovému použití – při opakovaném použití budete na hlavičku čisticí tyčinky přenášet prach z papírků.
  - d. Opakujte předchozí postup, dokud není snímač zcela čistý.

7. Vypněte čistící mód fotoaparátu a znovu upevněte objektiv.
8. Pokud chcete zjistit, jestli došlo k úplnému odstranění všech prachových skvrn, vyfoťte snímek bílého pozadí a prohlédněte si ho v počítači. Tím odhalíte možné skvrny na snímači. Mějte na paměti, že skvrny na fotce jsou oproti pozici na snímači zrcadlově převrácené!

### **Bezpečnostní opatření**

- Na snímač příliš netlačte, mohlo by dojít k jeho poškození! Pouze zlehka přejeďte tyčinkou po snímači. Přílišný tlak by mohl poškodit také čistící tyčinku nebo optický snímač. Výrobce ani distributor neodpovídají za poškození snímače, mechanické závady fotoaparátu atd. způsobené přímo či nepřímo neuposlechnutím těchto instrukcí.
- Nedotýkejte se modré čistící hlavičky na čistící tyčince!
- Čistící hlavičku používejte pouze na snímače fotoaparátu, jinak by mohlo dojít k jejímu znečištění!
- Nenechávejte čistící hlavičku na snímači déle než 5 sekund, přilnavá hmota by mohla zůstat na snímači!
- Pokud na snímači zůstávají skvrny, které nedokážete pomocí čistící hlavičky odstranit, nepokoušejte se je vyčistit, ale doneste fotoaparát do specializovaného obchodu na vyčištění.
- Uchovávejte mimo dosah dětí!
- Zamezte styku s očima, mohlo by dojít ke slepotě či jiným závažným potížím!
- Čistící tyčinku nepolykejte, mohlo by dojít u udušení či jiným vážným zdravotním problémům!
- Uchovávejte mimo horká místa, mohlo by dojít k deformaci nebo rozpuštění čistící tyčinky!
- Pro čištění si vyberte uzavřené, neprašné místo. Během čištění nenechávejte zapnuté větrání a vyhněte se ruchu lidí v okolí. Nejlepších podmínek dosáhnete, použijete-li deset minut před čištěním zvlhčovač vzduchu.
- Nepoužívejte čistící set ve volném prostranství!
- Nevystavujte čistící set přílišnému horku ani vlhku!
- Nenechávejte čistící tyčinku příliš dlouho uskladněnou v automobilu, vysoká teplota by mohla způsobit její poškození.
- Nepoužívejte čistící set v příliš nízkých teplotách, aby nedošlo k vytvoření námrazy na snímači fotoaparátu.
- Ujistěte se, že baterie fotoaparátu vydrží během celého čištění, jinak by mohlo dojít k samovolnému zaklapnutí krytky blesku.
- Při čištění doporučujeme zaměřit se pouze na špinavé skvrny a nečistit celý snímač.
- Pokud došlo ke snížení přilnavosti tyčinky po jejím několikerém použití nebo jsou na hlavičce tyčinky mastné skvrny, můžete ji vyčistit 75% alkoholovým roztokem.

### **Dovozce do ČR a SR**

MD Distribution, spol. s r.o.

**Valchařská 24/36**

614 00 Brno

e-mail: [mdd@mdd.cz](mailto:mdd@mdd.cz), [www.mdd.cz](http://www.mdd.cz)

**Záruční doba 24 měsíců.**

