



SC 230

Schválení a shoda
Tento mobilní telefon odpovídá základním požadavkům R&TTE směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a koncových telekomunikačních zařízeních a je vhodný k připojení a provozu v zemi, ve které byl přístroj prodán.

Prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:
www.swisstone.de

CE 2200 Shodu telefonu s výše uvedenou směrnici potvrzuje označení CE.


- Ovládání**
- Sluchátko**
Pro telefonování mobilním telefonem na uchu.
 - Barevný 1.7" displej**
 - Levé výběrové tlačítko**
Vstup do hlavního menu.
 - Pravé výběrové tlačítko**
V pohotovostním režimu: Otevře seznam kontaktů, v menu slouží jako tlačítko zpět.
 - Tlačítko hovoru**
Vytáčení a přijímání hovoru, vstup do historie volání.
 - Navigační klávesy a středové tlačítko**
Pro navigaci v menu a psaní textu. Kromě toho lze ve výchozím nastavení použít pro zrychlenou volbu (viz Návod k obsluze).
Středové tlačítko - V pohotovostním režimu: Vstup do hlavního menu, v menu slouží jako tlačítko OK.
Nahoru (▲): Zapnutí fotoaparátu
Dolů (▼): Vstup do menu profily
Doleva (◀): Zapnout/vypnout svítilnu
Doprava (▶): Napsat SMS
 - Tlačítko ukončení**
Ukončí hovor, vrátí telefon do pohotovostního stavu.

- Micro USB port**
Nabíjecí port nebo port pro připojení telefonu k PC.
- Mikrofón**
- Konektor pro servisní účely**
- Vstup pro 3,5 mm jack**
(standardní náhlavní souprava)
- LED svítilna**
- Objektiv kamery**
- Reproduktor handsfree a zvonění**

Změny a chyby jsou vyhrazeny.

Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie
Místo pro SIM kartu a paměťovou kartu je pod baterií.


- Sejměte kryt pro baterii tak, že posunete palcem kryt telefonu na zadní straně v místě, kde je vroubkování, směrem dolů. Je-li baterie vložena, nadzdvihněte a vyjměte ji nehtem, který zasunete do drážky pod baterii.
- Vložte SIM kartu tak, že ji opatrně zasunete pod kovový úchyt na pravé straně. Pozor na to, aby kontakty SIM karty na spodní straně a zešíkmený roh karty byl na místě, odpovídající tvarování úchytu.



Kontakty SIM karty nesmějí být poškrábané nebo prohnuté. Pokud je to možné, nesahejte na kontakty prsty.

Tato varianta mobilního zařízení Swisstone SC 230 pracuje se dvěma SIM kartami.

- MicroSD paměťová karta**
Pro aplikace, které potřebují velkou paměť, obzvláště fotografie, hudbu atd., je zapotřebí používat microSD paměťovou kartu.
Upozornění: Interní paměť telefonu je použita pro základní funkce zařízení, a proto ji nelze použít pro focení a ukládání souborů.
Pro focení a ukládání doporučujeme zakoupit microSD paměťovou kartu.
Vložení paměťové karty: stiskněte lehce úchyt karty na levé straně a opatrně ji posuňte směrem k horní hraně krytu. Úchyt paměťové karty je možné vykloupat jen svisle nahoru. Umístěte paměťovou kartu do černého plastového úchytu.



Pozor na to, aby kontakty paměťové karty byly na spodní straně a „nos“ byl umístěn dle označení. Kontakty paměťové karty nesmějí být poškrábané nebo prohnuté.

- Zasuňte baterii na její místo, přičemž kontakty na čelní straně se musejí dotýkat pružinových kontaktů v protoru pro baterii.
- Vložte kryt a jemným tlakem palce ho zasuňte nahoru, až opět pevně zaklapne.

POZOR

Používejte jen baterie, nabíječky a příslušenství, schválené pro používání s tímto speciálním modelem. Připojování jiného příslušenství je nebezpečné a může vést ke zrušení schválení typu telefonu, poškození či zničení telefonu a k zániku záruky.

DŮLEŽITÉ

Používejte výhradně paměťové karty, které jsou kompatibilní s tímto telefonem. Kompatibilní typy karet: microSD, microSDHC. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu samotnou, telefon i data uložená na kartě.

Pro obnovení továrního nastavení zadejte standardní kód 1234

- Hovory**
- Zadejte telefonní číslo s číslem předvolby. Vymažte pomocí smazat. Po zadání prvního čísla v adresáři se zobrazí všechna jména z telefonního seznamu, která začínají jedním z písmen uvedeném na dané klávese. Toto se může použít pro rychlé vyhledávání uložených záznamů. Stiskněte ▼ pro výběr zobrazeného záznamu.
 - Stiskněte pro započetí hovoru.
 - Stiskněte pro ukončení hovoru.

Technická data	
Síť:	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Rozměry:	106 mm x 44 mm x 12 mm
Hmotnost:	70 g
Baterie:	600mAh
Provozní teplota:	Min.: 0°C (32°F) Max.: 40°C (104°F)
Teplota při nabíjení:	Min.: 0°C (32°F) Max.: 40°C (104°F)
Teplota skladování:	Min.: -20°C (-4°F) Max.: 60°C (140°F)

- Ikony Menu**
- Multimédia (kamera / prohlížeč obrázků / FM rádio)
 - Telefonní seznam (kontakty)
 - Záznamy o hovorech
 - Nastavení
 - Zprávy
 - Nástroje (kalendář / budík / kalkulačka / svítilna)
 - Bluetooth
 - Profily

- Ikony stavového řádku**
- Síla signálu
 - Stav baterie
 - Zámek kláves aktivován
 - Čas buzení nastaven
 - Bluetooth aktivován
 - Headset připojen
 - Normální profil aktivován
 - Tichý profil aktivován
 - Profil venku aktivován
 - Nepřečtená SMS

Zjednodušený návod k obsluze SC 230

