



Těmito směrovými tlačítky se pohybujete v menu. Pokud podržíte směrové tlačítko Nahoru déle než 3 sekundy, rozsvítíte nebo zhasnete svítilnu.



Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte menu vašeho telefonu nebo potvrdíte volbu v menu.