

Popruh Fotospeed

Popruh **Fotospeed** je ergonomicky uzpůsoben pro nošení přes vaše levé rameno (ramenní část je polstrovaná), fotoaparát spočívá při vašem pravém boku. Neoprénová tkanina a konstrukce popruhu pomáhají odlehčit hmotnost fotoaparátu, takže jeho nošení tolik neunavuje, a kovové spojky zajišťují fotoaparát – to vše usnadňuje manipulaci s fotoaparátem.

Použití:

Čísla obrázků i čísla jednotlivých částí mechanismu (v kroužku) se odkazují na originální tištěný návod dodaný s popruhem.

Obr. 1 – Příprava popruhu:

Překlopte páčku zámku ① na kovové sponě ② do polohy „RELEASE“ (Odjistit), nyní lze popruh ve sponě posouvat.

Obr. 2 – Odemčení přípojného mechanismu fotoaparátu:

Vytočte pojistný kroužek ⑤ (tenký vroubkovaný kroužek těsně pod třmenem popruhu) nadoraz **proti směru** hodinových ručiček – ve směru červené šipky „Unlock“, tím se odemkne zámek spojovací části mechanismu a obě části bude možné rozpojit (viz bod 3).

Obr. 3 – Rozpojení obou částí mechanismu:

Je-li mechanismus odemčen (podle bodu 2), uchopte základnu ④ (širší část přípojného mechanismu) do jedné ruky, prsty druhé ruky přitáhněte pojistný kroužek ③ (širší vroubkovaný kroužek na užší části mechanismu) směrem od základny ke třmenu a vytáhněte takto odjistěný spojovací člen (užší část mechanismu) ze základny ④.

Obr. 4 – Instalace:

Přišroubujte odpojenou základnu ④ ke stativové zdířce fotoaparátu. Závit bezpečně dotáhněte, aby se neuvolnil.

Obr. 5 – Připojení základny s fotoaparátem ke spojce, zamčení mechanismu:

Přitáhněte prsty pojistný kroužek ③ (širší vroubkovaný kroužek na užší části mechanismu) směrem ke třmenu a zasuňte nadoraz spojovací člen (užší část mechanismu) do základny ④ (širší části). Držte obě části přitisknuté k sobě a zatočte zpět pojistný kroužek ⑤ (tenký vroubkovaný kroužek těsně pod třmenem popruhu) nadoraz **po směru** hodinových ručiček – ve směru červené šipky „Lock“, tím se uzamkne spojovací část k základně, aby se mechanismus nemohl samovolně rozpojit.

Obr. 6 – Pojistné poutko:

Pojistné poutko slouží k připojení kovového mechanismu k fotoaparátu jako dvojitě jištění.

Obr. 7 – Podpažní popruh:

Podpažní popruh pod levým ramenem stabilizuje fotoaparát v poloze u pravého boku. Jeho délku lze nastavit dle potřeby.

Obr. 8 – Seřízení:

Délku popruhu lze nastavit pomocí přezek. U dvojitého popruhu lze nastavit rovněž jeho šířku. Volné konce upevněte do klipových svorek na popruhu.

Obr. 9 – Zafixování polohy fotoaparátu:

Nastavte polohu připojeného fotoaparátu na popruhu při vašem pravém boku. Požadovanou polohu zafixujte pomocí páčky zámku ① na kovové sponě ② do polohy „LOCK“ (Zajistit). Fotoaparát se tak nebude na popruhu při pohybu posouvat.

Poutko na ruku:

Součástí balení některých modelů je poutko na ruku. Připojuje se ke stativovému závitu fotoaparátu. (Poutko nelze použít, je-li stativový závit obsazen ramenním popruhem nebo jiným zařízením.)

- Polstrování u některých modelů je vyměnitelné.
- Dvojitý popruh (pouze u některých modelů) lze rozpojit a použít jako jednoduchý popruh.
- Kruhovou základnu ④ lze nasadit přímo na stativ Arca-Swiss.
- ¼“ závit je kompatibilní i s jinými zařízeními.
- Při seřizování popruhu doporučujeme fotoaparát nadlehčit.