



SH 600

Inteligentní Wi-Fi kamera

Gratulujeme Vám k novému Smart Home zařízení Swisstone. Tato inteligentní Wi-Fi kamera vám umožňuje vzdáleně sledovat váš domov, pořizovat záznam videa nebo odesílat fotografie, pokud máte připojení k internetu. Může být nastaveno i odeslání oznámení, jakmile zařízení zjistí pohyb nebo zvuk.

1. Nainstalujte aplikaci KAFO

Stáhněte si a nainstalujte do smartphonu aplikaci KAFO z obchodu Google Play nebo Apple App Store.

Kompatibilní zařízení

- Android verze 4.1 a novější
- iOS verze 8.0 a novější
- 2.4 GHz Wi-Fi síť





2. Registrace / Přihlášení do aplikace KAFO

Při prvním otevření aplikace KAFO zvolte buď **Registrovat** nový účet (Register), nebo **Přihlásit** (Login), pokud již máte účet.

Poznámka! Nezapomeňte si poznamenat uživatelské jméno a heslo pro pozdější použití s Amazon Echo nebo pro integraci s Google Home.

3. Přidání zařízení, možnost inteligentního nastavení

Poznámka! Váš smartphone musí být při nastavování spojení připojen ke stejné Wi-Fi síti, ke které je připojeno vaše zařízení. Upozorňujeme, že zařízení podporuje pouze sítě Wi-Fi 2,4 GHz.

 Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky. Zařízení musí být v dosahu sítě Wi-Fi. Neumisťujte zařízení do blízkosti potenciálních zdrojů rušení rádiového signálu.



- V aplikaci KAFO klepněte na Přidat zařízení (Add device) nebo na [+] v pravém horním rohu pro přidání tohoto nového zařízení.
- 3. Vyberte typ zařízení Bezpečnostní kamera (Security Camera).
- 4. Ujistěte se, že modrý indikátor Wi-Fi bliká rychle, a poté klepněte na Potvrďte, že modrý indikátor rychle bliká (Confirm indicator rapidly blink). Pokud tomu tak není, stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu 5 sekund.

- Vyberte stejnou síť Wi-Fi, ke které je připojen váš smartphone, zadejte heslo pro síť Wi-Fi a klepněte na Další (Next).
- Jakmile se aplikace a zařízení navzájem najdou, klepnutím na přejmenujte zařízení na vhodné jedinečné jméno, např. "Obývací pokoj".



Tip: Pokud používáte kameru s aplikací Amazon Alexa nebo Google Home, doporučujeme pojmenovat zařízení tak, aby bylo snadné název vyslovit a byl pro službu srozumitelný.

 Po dokončení klepněte na Hotovo (Done) pro přidání nalezeného zařízení do seznamu zařízení v aplikaci.

Můžete své zařízení také sdílet, např. s rodinou – zvolte možnost **Sdílet s rodinou** (Share to Family). V tom případě je nutno založit jim v aplikaci KAFO účet, abyste jim umožnili přístup k ovládání zařízení.

-4-

 Zařízení SH 615/620 lze také namontovat na stěnu. Připevněte ho pomocí příslušných šroubů.

4. Správa zařízení

Nyní máte zařízení připojené a můžete ho začít používat. V **aplikaci** klepněte na název zařízení, které jste právě připojili, a zobrazí se vám obrázkové rozhraní, ve kterém máte na výběr **dvě hlavní možnosti**:

- Živý pohled (Live View)
- Přehrávání (Playback)

Živý pohled (Live View)

V Živém pohledu máte tyto možnosti:

- Stiskněte ⁴× pro aktivaci nebo deaktivaci přenosu zvuku prostřednictvím smartphonu.
- Stiskněte SD pro změnu rozlišení z SD (nízké) na HD (vysoké).
- Stiskněte Ø pro aktivaci mikrofonu a mluvte přes telefon.
- Stiskněte 1 pro nahrávání videa.
- Stiskněte pro pořízení snímku.



Přehrávání (Playback)

V Přehrávání máte tyto možnosti:

- Stisknutím (=) zobrazíte záznam na kartě SD a snadno zjistíte, v jaký čas a den byl pořízen.
- Stiskněte 1 pro nahrávání videa.
- Stiskněte Opro pořízení snímku.



Vlastnosti zařízení

Klepnutím na ••• v pravém horním rohu zobrazíte a upravíte nastavení zařízení:

- Změnit název zařízení (Modify Device Name): pro změnu názvu zařízení. Pokud například zařízení přemístíte, je vhodné název upravit, aby odpovídal novému umístění.
- Sdílení zařízení (Device Sharing): pro sdílení zařízení s dalšími účty KAFO.
- Informace o zařízení (Device Info): detailní informace o zařízení.

Back	Settings			
Modify Device Name		SH 620		>
Device Sharing				>
Device Info				>
Use Echo				>
Basic Feature Setting	gs			>
Sound Detection Set	ttings		Off	>
Motion Detection Se	ttings		Low	>
SD Card Settings				>
Send Feedback				>
Check for Firmware	Update			>
Re	emove Devi	ce		

- Základní nastavení funkcí (Basic Feature Settings): pro některá základní nastavení.
- Nastavení detekce zvuku (Sound Detection Settings): nastavte úroveň detekce zvuku. Pokud bude zjištěn zvuk, bude odesláno oznámení. Vyberte mezi:
 - > Vypnuto (Off)
 - > Nízká (Low)
 - > Vysoká (High)
- Nastavení detekce pohybu (Motion Detection Settings): nastavte úroveň detekce pohybu. Pokud bude zjištěn pohyb, bude odesláno oznámení. Vyberte mezi:
 - > Vypnuto (Off)
 - > Nízká (Low)
 - > Vysoká (High)

 Nastavení SD karty (SD Card Settings): pro nastavení karty SD. Vložením paměťové karty SD získáte větší úložiště pro nahrávání.

Důležité: Karta Micro SD musí být naformátována na souborový systém FAT32. Maximální podporovaná velikost karty je 128 GB.

- Poslat zpětnou vazbu (Send Feedback): odešle zpětnou vazbu vývojářům.
- Ověřit aktualizace firmwaru (Check for Firmware Update): zkontrolujte možnost stažení novější verze firmware a udržujte tak zařízení aktualizované s nejnovějšími vylepšeními.
- Odstranit zařízení (Remove Device): odstraní párování zařízení.

Ťuknutím na ikonu **Profil** (Profile) zobrazíte položky a nastavení profilu.

- Scény (Scenes): nastavení uživatelských scén.
- Sdílení zařízení (Device Sharing): pro sdílení zařízení s dalšími účty KAFO.
- Centrum zpráv (Message Center): přehled zpráv od zařízení nebo služby.
- Skenovat QR kód (Scan QR Code): pro přidání zařízení, které je opatřeno QR kódem.



- Poslat zpětnou vazbu (Send Feedback): odešle zpětnou vazbu vývojářům.
- O aplikaci (About):
 - Ohodnotte nás (Rate Us): ohodnotte aplikaci.
 - Stávající verze (Current Version): zobrazí číslo verze firmware.
 - Ověřit aktualizace firmwaru (Check for Firmware Update): zkontrolujte možnost stažení novější verze firmware a udržujte tak zařízení aktualizované s nejnovějšími vylepšeními.

Ťuknutím na tlačítko Nastavení (Settings) v pravém horním rohu zobrazíte a upravíte nastavení profilu.

6. Resetování do továrního nastavení

Resetování zařízení může pomoci při odstraňování případných problémů. Nezapomeňte, že obnovení továrního nastavení vymaže všechna vlastní nastavení a obnoví výchozí tovární nastavení.

Zařízení resetujete stisknutím a podržením resetovacího tlačítka po dobu 5 sekund, dokud kontrolka LED nezačne rychle blikat. Po resetování je zařízení v režimu párování.

Technická data:

Wi-Fi [frekvence; max. vyzařovaný výkon]	IEEE 802.11b/g/n [2,412-2,472 GHz, 20 dBm]
Provozní teplota:	Min: -10 °C Max: 40 °C

Funkce:

- Noční vidění
- Detekce pohybu
- 2cestná hlasová komunikace
- Zobrazení teploty (pouze u SH 600 vyžaduje použítí adaptéru s čidly dodávaného v balení)

Specifické údaje:

Model	SH 600	SH 615	SH 620
Napájení	5 V, DC (micro-USB)	12 V, DC	12 V, DC
Podpora pam. karet	Micro SD (max. 128 GB)*	Micro SD (max. 128 GB)*	Micro SD (max. 128 GB)*
Vnitřní paměť	NE (vyžaduje paměťovou kartu)*	NE (vyžaduje paměťovou kartu)*	16 GB (až 72 h záznamu)
Max. rozlišení	FHD 1080p (1920x1080)	FHD 1080p (1920x1080)	FHD 1080p (1920x1080)
Objektiv	2,5 mm	2,8 mm	2,8 mm
Stupeň krytí	IP 20 (pouze pro vnitřní použití)	IP65	IP65
Výška	280 mm	133 mm	133 mm
Šířka	53 mm	79 mm	79 mm
Hloubka	32 mm	55 mm	55 mm

Změna technických parametrů a designu bez předchozího upozornění vyhrazena. * Paměťová karta není součástí prodejního balení (prodává se samostatně).