Mid Android M001, M002





Uživatelská příručka

Uživatelská příručka1
1. Obrázek zařízení4
2. Základní informace
2.1 Nabíjení baterie5
2.2 Použití SD karty5
2.3 Vypnutí a zapnutí5
2.4 Připojení k internetu6
3.1 Klávesnice
3.2 Dotyková obrazovka6
4. Desktop7
4.1 Status lišta7
4.2 Shortcuts7
4.3 Desktop interface7
4.4 Přidání odkazu na hlavní stránku7
5. Prohlížení webu
5. Prohlížení webu 8 6. Správa aplikací 8
 5. Prohlížení webu
5. Prohlížení webu 8 6. Správa aplikací 8 6.1 Instalace a odstranění aplikací 8 6.2 Stáhnutí aplikací 10 7. Základní aplikace 10 7.1 Chat 10 7.2 E-mail 10
5. Prohlížení webu 8 6. Správa aplikací 8 6.1 Instalace a odstranění aplikací 8 6.2 Stáhnutí aplikací 10 7. Základní aplikace 10 7.1 Chat 10 7.2 E-mail 10 7.3 Kalendář 10
5. Prohlížení webu 8 6. Správa aplikací 8 6.1 Instalace a odstranění aplikací 8 6.2 Stáhnutí aplikací 10 7. Základní aplikace 10 7.1 Chat 10 7.2 E-mail 10 7.3 Kalendář 10 8. Úspora energie 11
5. Prohlížení webu 8 6. Správa aplikací 8 6.1 Instalace a odstranění aplikací 8 6.2 Stáhnutí aplikací 10 7. Základní aplikace 10 7.1 Chat 10 7.2 E-mail 10 7.3 Kalendář 10 8. Úspora energie 11 9. Nastavení 12
5. Prohlížení webu 8 6. Správa aplikací 8 6.1 Instalace a odstranění aplikací 8 6.2 Stáhnutí aplikací 10 7. Základní aplikace 10 7.1 Chat 10 7.2 E-mail 10 7.3 Kalendář 10 8. Úspora energie 11 9. Nastavení 12 9.1 Nastavení Wi-Fi 12
5. Prohlížení webu 8 6. Správa aplikací 8 6.1 Instalace a odstranění aplikací 8 6.2 Stáhnutí aplikací 10 7. Základní aplikace 10 7.1 Chat 10 7.2 E-mail 10 7.3 Kalendář 10 8. Úspora energie 11 9. Nastavení 12 9.1 Nastavení Wi-Fi 12 9.2 Zvuk a displej 12
5. Prohlížení webu 8 6. Správa aplikací 8 6.1 Instalace a odstranění aplikací 8 6.2 Stáhnutí aplikací 10 7. Základní aplikace 10 7.1 Chat 10 7.2 E-mail 10 7.3 Kalendář 10 8. Úspora energie 11 9. Nastavení 12 9.1 Nastavení Wi-Fi 12 9.2 Zvuk a displej 12 9.3 Aplikace 13

9.5 Datum a čas	14
9.6 Nastavení textu	15
9.7 Informace o zařízení	15
10. Uzamknutí zařízení	16
11. Řešení problémů	16
11.1 Vynucené vypnutí	16
11.2 Reset	16
11.3 Obnovení výchozího nastavení	16
12. Servis a podpora	17

1. Obrázek zařízení





2. Základní informace

2.1 Nabíjení baterie

MID používá interní akumulátor. Baterii dobijte při nízkém stavu energie.

Nabíjení baterie

1. Připojte napájecí adaptér, LED dioda indikující nabíjení se rozsvítí. Po plném nabití baterie LED dioda přestane svítit.

2. Při nabíjení baterie můžete používat vaše MID.

Poznámka:

Nabíjecí doba bude delší, pokud při nabíjení budete zařízení používat.

2.2 Použití SD karty

Vložení SD karty

Vložte SD kartu do slotu pro karty. Kartu zasuňte, dokud neuslyšíte kliknutí. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí *SD cards are ready*.

Prohlížení souborů na kartě

Spusťte File Manager a zvolte SD card, pro prohlížení souborů uložených na kartě.

Vyjmutí SD karty

Zavřete všechny aplikace a dokumenty, které jsou z karty spuštěny. Prstem zmáčkněte kartu, karta se vysune. Na levém horním rohu se objeví *has been removed SD card*.

Poznámka:

- 1. Kartu vkládejte správným směrem, jinak bude karta zničena.
- 2. Pokud je karta zamknuta, nemůže být zformátována a nemůžete na ni zapsat data.

3. Nezandávejte a nevysunujte kartu opakovaně za krátkou dobu. Karta se tak může zničit.

4. Doporučujeme používat SD karty známých značek.

2.3 Vypnutí a zapnutí

- 1. Zapnutí: Podržte tlačítko power.
- 2. Vypnutí: Na dvě sekundy podržte tlačítko power a v zobrazeném dialogovém okně

zvolte Yes. Další možnost vypnutí je z nabídky Start. Zařízení také můžete vypnout podržením *power* tlačítka po dobu osmi sekund.

2.4 Připojení k internetu

Připojení k internetu pomocí Wi-fi:

- 1. Zvolte možnost Settings.
- 2. Vyberte Wireless Control.
- 3. Zvolte okno Wi-Fi pro otevření nastavení Wi-fi

4. V seznamu se zobrazí wi-fi sítě, kterou jsou ve vašem okolí. Kliknutím vyberte, ke které síti chcete připojit.

- 5. Pokud síť, ke které se připojujete není šifrovaná, klikněte na Connect.
- 6. Pokud je síť šifrovaná, zadejte heslo, a poté klikněte na Connect.

7. Po úspěšném připojení se v status liště zobrazí ikonka oznamující připojení k síti.

3. Klávesnice a obrazovka

3.1 Klávesnice

Pokud musíte zadat text, na obrazovce se automaticky zobrazí klávesnice.

Poznámka: Zařízení podporuje připojení externí USB klávesnice. Na připojené USB klávesnici nemusí všechny klávesy fungovat.

3.2 Dotyková obrazovka

Dotyková obrazovka rozpoznává dotyky prstu.

Poznámka: Na obrazovku nepokládejte objekty, může dojít k poškrábání nebo poškození obrazovky.

Kliknutí: Kliknutím můžete zvolit ikony nebo jiná tlačítka.

Dlouhé zmáčknutí: Kliknutím a podržením prstu na obrazovce můžete přesunout ikony.

4. Desktop

4.1 Status lišta

Na horní straně obrazovky je status lišta, zobrazující stav SD karty, sítě, baterie, a dalších věcí.

Menu

Snížení hlasitosti

•

• •

Zelené

Návrat zpět



Stav baterie **2:13** Čas Zvýšení hlasitosti



Desktop



4.2 Shortcuts

Pravým tlačítkem klikněte na desktop a zvolte *menu*. Na spodní straně obrazovky se zobrazí menu s možnostmi změnit obrázek pozadí, vyhledávání, upozornění, nastavení a další.

4.3 Desktop interface

Na desktopu jsou zobrazeny tři kolečka určující tři interface. kolečko je právě zobrazený interface.

4.4 Přidání odkazu na hlavní stránku

Pro přidání ikony na desktop klikněte na $Menu \rightarrow Add \rightarrow Shortcut$. Vyberte, který shortcut chcete přidat na hlavní stránku.

畲	Demo Purpose Only		ETH.	2 7:04	am ぱ−	⊴+	Ξ	ŋ
O /	Add to Home screen							
	Shortcuts							
?	Widgets							
*	Folders							
-	Wallpapers							
		0		2				

5. Prohlížení webu

Pro prohlížení webu otevřte internetový prohlížeč kliknutím na ikonu Browser

www.google.com	1: Google			 N
web mages too	n <u>News</u> more •	Coorl	O ¹¹	S
		Googi	e	
				٩
				w
				- ï

6. Správa aplikací

6.1 Instalace a odstranění aplikací

Instalace

Pro nainstalování aplikace otevřte APK installer:

合	Demo Pu	pose-Only		ETH 1+	6:37 am	⊴-	⊲+	J
			Apk m	anager				
Ir	istall	Uninstall						
1	Java J2ME រំ 1.6.0.6	运行器						
Finger	FingerPain 1.0	E.						
	douban.fm 1.1							
	Color Flash 2.3.1	light						
芒果tv	芒果 TV 1.1							

Zvolte adresář, kam chcete aplikaci nainstalovat. Zvolte aplikaci a klikněte na Install.



Po dokončení instalace můžete software spustit.

Odstranění aplikace

Pro odstranění aplikace spusťte Apk Manager.

合	Demo Purpose	only	ETH.	6:36 am	⊴-	⊲+	J
			Apk manager				
In	stall	Uninstall					
00	douban.fm com.douban.radio						
Ü	fring com.fring						
Ø	Apk manager com.magmamobile	app.apkinstaller.					

Klikněte na Uninstall a zvolte aplikaci, kterou chcete odstranit.

6.2 Stáhnutí aplikací

Dostupné aplikace můžete stáhnout z http://www.android123.com, http://www.androidin.net, http://www.hiapk.com a dalších webů. Stáhněte aplikaci, kterou chcete nainstalovat a uložte ji na SD kartu.

7. Základní aplikace

7.1 Chat

Můžete nainstalovat chatovací aplikace typu Fring, OO, MSN, a další.

7.2 E-mail



Kliknutím na ikonku **Email** spustíte emailovou aplikaci. Můžete nastavit emailový účet, a poté odesílat a přijímat emaily. **Poznámka:** Kliknutím na *Menu* zobrazíte shortcut menu.

7.3 Kalendář



Klikněte na ikonku ^{Calendar} pro spuštění kalendáře.

合	Demo Purpose On	ly .	ET	l 🔮 6:32	am \$ − \$ -	- = 5
_	_	_	January 2000	_	_	_
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
26	27	28	29	30	31	, [
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Kliknutím na *day* zobrazíte kalendář pro jednotlivý den, kliknutím na *weeks* se zobrazí kalendář s týdny, kliknutím na *months* se zobrazí měsíce. Kliknutím na *new activites* můžete přidat událost. Kliknutím na *today* se zobrazí dnešní den.

8. Úspora energie

Přesun na hlavní s	stránku	畲
Úprava hlasitosti	⊴-	⊴+

Úspora energie:

Pro ušetření energie můžete omezit používání určitých aplikací:

1. Nahrávání a sledování videí, poslouchání hudby.

2. Snížení jasu displeje: Zmáčkněte *Menu* \rightarrow *Settings* \rightarrow *Sound and Display (Display Settings)* \rightarrow *brightness* a snižte jas displeje.

3. Prohlížení webu: Zmáčkněte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow Control \rightarrow Wi-Fi$ wireless settings $\rightarrow Network$ notice

4. Použití Wi-Fi: Zmáčkněte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow wireless \ control \rightarrow Wi-Fi$ a vypněte Wi-fi.

9. Nastavení

9.1 Nastavení Wi-Fi

Pro nastavení Wi-fi zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow wireless \ control \rightarrow Wi-Fi$. Pro nastavení a správu Wi-fi AP zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow Control \rightarrow Wi-Fi \ wireless \ settings$.

9.2 Zvuk a displej

Nastavení vyzvánění, upozornění a jasu displeje.



Vypnutí zvuku

Pro vypnutí veškerých zvuků, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow Sound$ and display (sound settings) \rightarrow silent mode.

Hlasitost upozornění

Pro nastavení hlasitosti upozornění, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow Sound$ and display (sound settings) \rightarrow notification volume.

Hlasitost multimedií

Pro nastavení hlasitosti přehrávání hudby a videa, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow Sound$ and display (sound settings) \rightarrow media volume.

Melodie upozornění

Pro změnu melodie upozornění, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow Sound$ and display (sound settings) \rightarrow notification tone.

Zvuk výběru

Pro přehrání zvuku při provedení výběru v menu, zvolte Menu -> Settings -> Sound

and display (sound settings) \rightarrow audible selection.

Zvuk notifikace SD karet

Pro přehrání zvuku pro upozornění na SD kartu, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow Sound$ and display (sound settings) \rightarrow SD card notification.

Animace

Pro animaci otevíraní a zavírání oken, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow Sound$ and Display (Display Settings) \rightarrow animation.

Jas

Pro úpravy jasu displeje, zvolte *Menu* \rightarrow *Settings* \rightarrow *sound and display settings* (*display settings*) \rightarrow *brightness*.

Vypnutí displeje

Pro změnu času, po kterém se displej vypne, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow Sound$ and $display (display settings) \rightarrow standby screen.$

9.3 Aplikace

Správa aplikací

Pro správu a odstranění nainstalovaných aplikací, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow Application \rightarrow management application.$

9.4 SD karty a zařízení

合	Demo Purpose Only	ETH.	[4]	6:33 am	⊴-	⊴+	Ú
SD card &	device storage						
SD card							
Total s	pace						
Availa 3.35GB	ble space						
Unmo Unmount	unt SD card the SD card for safe removal						
Forma Format (e	t SD card rase) the SD card						
Internal de	evice storage						
Availa 201MB	ble space						
Factor	y data reset						

Kapacita SD karty

Pro zobrazení kapacity SD karty, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow SD$ card and device memory $(SD \ card) \rightarrow total \ storage \ capacity.$

Volné místo na SD kartě

Pro zobrazení volného místa na SD kartě, zvolte *Menu* \rightarrow *Settings* \rightarrow *SD card and device memory* (*SD card*) \rightarrow *available space*.

Odebrání SD karty

Pro bezpečné odebrání SD karty, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow SD$ card and device memory (SD card) \rightarrow unmount SD card.

Formát SD karty

Pro zformátování SD karty zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow SD$ card and device memory $(SD \text{ card}) \rightarrow format SD \text{ card}.$

Volné místo

Pro zobrazení volného místa na disku zařízení, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow SD$ card and device memory \rightarrow internal storage device \rightarrow Available space.

Tovární nastavení

Pro obnovení továrního nastavení, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow SD$ card and device memory \rightarrow internal storage device \rightarrow factory data reset.

9.5 Datum a čas

Pro nastavení data, času a časové zóny, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow Date$ and Time.



9.6 Nastavení textu

Demo	Purpose Only	ETH.	3	6:34 am	⊴-	\$+	Ú
Locale & text							_
Select locale Select language and	region						0
Text settings							
Android keyt	oard						~
Android keyb Android keyboard se	oard						۲
谷歌拼音输入	法						~
谷歌拼音输入 谷歌拼音输入法 sett	法 ^{ngs}						•
Device keybo Built-In keyboard se	ard ^{ttings}						۲

Nastavení jazyku

Pro nastavení jazyku a regionu, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow Text$.

Android klávesnice

Pro zvolení Android klávesnice a upravení nastavení, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow Text \rightarrow Android regional and language keyboard.$

Klávesnice

Pro změnu nastavení klávesnice, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow Text \rightarrow equipment$ regional and language keyboard.

Pravopis

Pro přidání a odstranění slov ze slovníku pro kontrolu pravopisu, zvolte $Menu \rightarrow$ Settings \rightarrow Language \rightarrow user dictionary region and language.

9.7 Informace o zařízení

Stav

Pro zobrazení stavu baterie, wifi, zvolte Menu \rightarrow Settings \rightarrow about device \rightarrow status.

Stav baterie

Pro zobrazení stavu baterie, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow about device \rightarrow battery use$.

Číslo modelu

Pro zobrazení modelového čísla, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow about device \rightarrow model number.$

Firmware verze

Pro zobrazení verze firmware, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow about device \rightarrow firmware$

version.

Kernel verze

Pro zobrazení kernel verze, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow about device \rightarrow kernel version.$

Build verze

Pro zobrazení build verze, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow about device \rightarrow build number$.

10. Uzamknutí zařízení

Uzamknutí

- 1. Automatické uzamknutí při neaktivitě
- 2. Zmáčknutí tlačítka Power

Odemknutí

- 1. Zmáčknutí tlačítka Power
- 2. Pokud máte nastaveno heslo, musíte ho zadat.

11. Řešení problémů

11.1 Vynucené vypnutí

Podržte tlačítko Power po dobu pěti sekund a zařízení se vypne.

11.2 Reset

Pokud zařízení přestane reagovat, zmáčkněte tlačítko Reset.

11.3 Obnovení výchozího nastavení

Pro obnovení továrního nastavení zařízení a smazání veškerých informací, zvolte $Menu \rightarrow Settings \rightarrow SD$ cards and equipment storage \rightarrow restore factory settings. Varování: Obnovení nastavení smaže veškeré informace, aplikace, nastavení systému a aplikací.

12. Servis a podpora

Servisní středisko

Conquest Entertainment/ UMAX Czech, Hloubětínská 11 198 00 Praha 9 Tel. +420 284000111

Technická podpora

Tel. +420 284000164 support@umax.cz www.umax.cz