BLADE Průvodce rychlým startem

# Informace o bezpečnosti produktu

Přečtěte si sekci bezpečnostních instrukcí této uživatelské příručky na	A	Nepoužívejte při doplňování paliva
Nedržte telefon při řízení vozidla		Toto zařízení může produkovat jasné nebo blikající světlo
Při nošení na těle dodržujte vzdálenost 15 mm		Chraňte před ohněm
Malé součástky mohou způsobit zadušení	Ċ	Zabraňte kontaktu s magnetickými médii

Další informace naleznete v návodu, který je uložen na instalované kartě microSD.

ala H	Tento přístroj může generovat zvuk o velké intenzitě		Chraňte před extrémními teplotami
	Držte mimo dosah kardiostimulátorů nebo jiných osobních lékařských přístrojů		Chraňte před stykem s tekutinami, udržujte přístroj v suchu
	V nemocnicích a jiných lékařských zařízeních telefon na výzvu vypněte	**	Přístroj nerozebírejte
	Na letištích a v letadle telefon na výzvu vypněte	- F	Nespoléhejte na tento přístroj jako na prostředek tísňové komunikace
***	Ve výbušném prostředí telefon vypněte		Používejte pouze schválené příslušenství

# Poznáváme telefon





## Tlačítko napájení

- Přidržením zvolíte režim telefonu: Tichý, Vibrační, V letadle nebo Vypnout.
- Stiskem přepnete telefon do režimu Spánku.
- Stiskem telefon probudíte.
- Tlačítko Domů
- Stiskem se vrátíte do hlavní obrazovky z kterékoli nabídky nebo aplikace.
- Přidržením zobrazíte právě používanou aplikaci.

## Tlačítko Menu

Stiskem zobrazíte možnosti aktuální obrazovky.

## Tlačítko Zpět

Stiskem se vrátíte do předchozí obrazovky.

## Tlačítka hlasitosti

Stiskem horní části tlačítka hlasitost zvýšíte, stiskem dolní části hlasitost snížíte.

## Dříve než začnete

# sejmutí zadního krytu



## vložení SIM karty



## vložení baterie



## vložení paměťové karty



## nabíjení baterie



Před prvním použitím telefonu nabijte baterii; postupujte takto...

- 1. Připojte nabíječ do zásuvky na telefonu.
- 2. Připojte nabíječ do standardní síťové zásuvky.
- 3. Po plném nabití baterie nabíječ odpojte.

## zapnutí/vypnutí telefonu

- 1. Ujistěte se, že přístroj obsahuje kartu SIM a baterie je nabitá.
- 2. Přidržením Tlačítka napájení zapněte telefon.
- Telefon vypnete přidržením Tlačítka napájení, až se zobrazí možnosti. Vyberte Vypnout a klepněte na OK.

## nastavení telefonu při prvním použití

Při prvním zapnutí Blade (nebo po resetu na tovární nastavení) je nutné jej nejprve nastavit.

- 1. Klepnutím na Změnit jazyk zvolte požadovaný jazyk.
- 2. Klepnutím na robota androidu začnete s nastavením.
- 3. Přečtěte si návod **Užitečné informace o používání telefonu ZTE-Blade** a klepněte na **Začít**.
- 4. Přečtěte si návod Nastavení vašeho ZTE-BLADE a klepněte na Další.

- 5. Klepnutím na **Připojení k Wi-Fi** přidejte Wi-Fi síť nebo **Přeskočit** přejděte na další krok.
- 6. Nakonfigurujte možnosti polohy a klepněte na Další.
- 7. Nastavte datum a čas a klepněte na Další.

## přepnutí do režimu spánku

Režim spánku (sleep) šetří energii baterie vypnutím telefonu do stavu s nízkým proudovým odběrem a zhasnutým displejem. Přístroj přejde do tohoto režimu i automaticky vypnutím displeje po určité době, kterou můžete nastavit v **Nastavení > Zobrazení > Interval vypnutí obrazovky**.

Stiskem tlačítka napájení přepněte do režimu spánku.

## probuzení telefonu

- Z režimu spánku můžete telefon probudit takto...
- 1. Stiskem tlačítka napájení zapnete displej.
- 2. Přetažením ikony 角 vpravo.

**Poznámka:** Pokud jste si nastavili "odemykací obrazec", je nutné jej pro odemknutí obrazovky zadat.

## hlavní obrazovka



Upozornění: Zobrazují upomínky a stavové ikony telefonu. Panel upozornění otevřete švihnutím dolů.

Vyhledávání Google: Zadejte klíčová slova, která chcete vyhledat.

Tapeta: Obsahuje položky hlavní nabídky.

Body: Klepnutím zobrazíte rozšířenou plochu

Aplikace: Klepnutím otevřete hlavní nabídku.

# fotografování

1. Klepněte na tlačítko Domů > > Fotoaparát, fotoaparát se otevře.



## 2. Namiřte fotoaparát na objekt a klepnutím na

### Nastavení fotoaparátu

Pomocí ikon v levé části displeje (poloha na šířku) můžete měnit nastavení fotoaparátu:

• Režim zaostření: Můžete zvolit automatické ostření nebo zaostření na nekonečno.

- Expozice: Můžete upravit expozici v intervalu -2 až +2 EV.
- Režim zaostření: Můžete zvolit automatické ostření nebo zaostření na nekonečno.
- Velikost fotografií: Můžete zvolit 3, 2 nebo 1 megapixel.
- Kvalita fotografií: Můžete zvolit Velmi jemnou, Jemnou nebo Běžnou kvalitu.
- Barevný efekt: Můžete zvolit z následujících efektů Žádný, Černobíle, Sépiové barvy nebo Negativ.
- Vybrat ISO: Můžete vybrat z následujících možností: Automaticky, ISO100, ISO200, ISO400 a ISO800.
- Anti Bandig (zamezení vytváření pruhů při zářivkovém osvětlení): Můžete zvolit frekvenci 50 Hz, 60 Hz nebo Automaticky.
- Sytost: Můžete zvolit Úroveň 0 až Úroveň 4.
- Kontrast: Můžete zvolit Úroveň 0 až Úroveň 4.
- Ostrost: Můžete zvolit Úroveň 0 až Úroveň 4.
- Nastavení fotoaparátu: Položka "Obnovit výchozí nastavení" umožňuje jedním příkazem nastavit výchozí hodnoty nastavení fotoaparátu.
- Úložiště: Zapnutí/vypnutí úložiště.
- Vyvážení bílé: Můžete nastavit vyvážení bílé na: Automaticky, Zářící (žárovka), Denní světlo,

Světélkující (zářivka) a Zataženo.

• Přiblížení: Můžete nastavit přiblížení snímané scény (transfokátor).

Během kompozice snímku je možné dotykem na náhled snímku aktivovat ovladač jemného nastavení kompenzace expozice pomocí žlutého vodorovného ovládacího prvku.

#### Snímání videa

- 1. Klepněte na tlačítko Domů > Videokamera, kamera se otevře.
- 2. Klepnutím na 💽 spustíte snímání.
- 3. Klepnutím na Osnímání zastavíte.

#### Nastavení videokamery

Pomocí ikon v levé části displeje (poloha na šířku) můžete měnit nastavení videokamery:

- Barevný efekt: Můžete zvolit z následujících efektů Žádný, Černobíle nebo Sépiové barvy.
- Kvalita videa: Můžete nastavit VGA, CIF, QVGA a QCIF.
- · Video dekodér: Můžete nastavit MPEG4, H263 a H264.
- Audio dekodér: Můžete nastavit AMRNB, QCELP, EVRC a AAC.
- Délka videa: Můžete nastavit 20s, 10 min a 30 min.

- Délka videa: Můžete nastavit 20s, 10 min a 30 min.
- Nastavení fotoaparátu: Položka "Obnovit výchozí nastavení" umožňuje jedním příkazem nastavit výchozí hodnoty nastavení fotoaparátu.
- Vyvážení bílé: Můžete nastavit vyvážení bílé na: Automaticky, Zářící (žárovka), Denní světlo, Světélkující (zářivka) a Zataženo.
- Kvalita videa: Můžete nastavit Vysoká (30m), Nízká (30m), MMS (20s), YouTube (Vysoká, 10m) a Vlastní.

### Poslech FM rádia

Před poslechem rádia připojte sluchátka.

1. Klepnutím na Tlačítko Domů > FM Rádio otevřete FM rádio.

2. Klepnutím na nebo nebo automaticky naladíte stanici.

Můžete rovněž klepnout na tlačítko Menu > Nastavit a pak klepáním na

dolaďovat kmitočet o +/-0,1 MHz.

Při poslechu rádia můžete provádět tyto operace:

 Přidržet kmitočet, až se zobrazí červené okno, přetažením kmitočtu do okna pak kmitočet uložíte.



- Tlačítky Hlasitosti nastavit hlasitost.
- Klepnutím na tlačítko Menu > Spánek nastavit časovač vypnutí FM rádia.

Klepnutím na vypnout FM rádio.

### Přehrávání hudby

Před přehráváním hudby je nutné zkopírovat hudební soubory na paměťovou kartu a vložit ji do BLADE.

- 1. Klepněte na tlačítko Domů > Hudba, otevře se hudební obrazovka.
- Klepnutím na záložky Interpreti/Alba/Skladby/Přehl.skladeb najdete skladby, které chcete poslouchat.
- 3. Klepnutím na skladbu v seznamu ji přehrajete.



Tipy:

Skladbu můžete nastavit jako zvonění během jejího přehrávání klepnutím na tlačítko Menu >

## Ulož.vyzv.tón.

## Přehrávání videa

Před přehráváním videa je nutné zkopírovat video soubory na paměťovou kartu a vložit ji do BLADE.

1. Klepněte na tlačítko Domů > > Videa, otevře se obrazovka Video.

Telefon zobrazí všechna videa uložená na kartě.

2. Klepněte na video soubor, který chcete přehrávat.

3. Klepnutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací lištu.



### Připojení k počítači

Můžete přenášet data mezi počítačem a telefonem.

#### Mass storage

Telefon podporuje mass storage. Při použití této funkce je nutné propojit telefon s počítačem kabelem USB a vložit kartu microSD. Po připojení telefonu k počítači pomocí USB kabelu stiskněte tlačítko **Zapnout úložiště USB**.

### JoinME

Na kartě microSD přiložené u BLADE naleznete soubor **JoinME for Android.exe**. Pomocí tohoto programu můžete spravovat telefon z počítače.

Instalace JoinME

- 1. Vložte kartu microSD do telefonu.
- 2. Zapněte telefon.
- 3. Připojte telefon k PC kabelem USB.
- 4. Vyberte připojení karty microSD v telefonu a zrušte instalaci průvodce do počítače.
- 5. Otevřete kartu microSD v PC a poklepejte na JoinME for Android.exe.
- 6. Podle pokynů operačního systému dokončete instalaci.

### Připojení k Internetu

Použití Wi-Fi

- 1. Klepněte na tlačítko Home > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
- 2. Volbou okénka WiFi zapněte Wi-Fi.
- 3. Klepněte na Nastavení WiFi.
  - V části WiFi sítí se zobrazí názvy a zabezpečení (veřejné sítě nebo zabezpečené sítě) rozpoznaných Wi-Fi sítí.
- 4. Klepnutím na síť se připojte.
  - Pokud jste zvolili nezabezpečenou síť, budete automaticky připojeni.
  - Při volbě zabezpečené sítě budete potřebovat heslo.

#### Použití GPRS/3G/EDGE

Pokud není nastavení GPRS/3G/EDGE v telefonu přednastaveno, obraťte se na svého poskytovatele připojení, sdělí vám parametry. Nastavení neměňte, může dojít k přerušení služby.

### Přidání nového připojení GPRS/3G/EDGE

Než začnete, získejte od svého poskytovatele tyto informace:

- Název přístupového bodu (APN)
- Uživatelské jméno a heslo, pokud jsou nutné.
- IP adresu serveru a číslo portu, pokud síť používá proxy server.
- Klepněte na tlačítko Home > > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě > Možnosti GSM/UMTS > Názvy přístupových bodů.
- 2. Klepněte na tlačítko Menu > Nový název AP.
- 3. Klepnutím na Jméno zadejte název APN (můžete jej nazvat libovolně).
- 4. Klepnutím na Název AP zadejte APN, které chcete přidat.
- 5. Klepnutím na Proxy a Port zadejte Server IP a port, pokud síť používá proxy server.

- Klepněte a zadejte Uživatelské jméno a Heslo (pokud jméno a heslo nemáte, nechte pole prázdná).
- 7. Klepněte a zadejte Typ názvu AP, pokud je nutné.
- 8. Klepnutím na tlačítko Menu > Uložit dokončete.