

Aromacare[®]

Ultrazvukový aroma difuzér

A photograph of a wooden ultrasonic aroma diffuser in a bedroom. The diffuser is on a wooden coffee table, emitting a mist. In the background, a woman is lying in bed. Two small gold bottles are on the table next to the diffuser.

NÁVOD K POUŽITÍ

ZAČÍNÁME

Aroma difuzér odpařuje pomocí ultrazvukových vln vodu a esenciální oleje z nádoby a vytváří chladnou jemnou mlhu, čímž příjemně osvěžuje suchý vzduch.



Sejměte víko difuzéru a položte ho na rovnou plochu.



Zapojte napájecí kabel do difuzéru.
(Nezapojujte napájecí adaptér do zásuvky!)



Naplňte nádobku vodou maximálně po vyznačenou rysku. Přidejte esenci do nádoby s vodou (prodává se zvlášť).



Nasadte víko na nádobku, zapojte napájecí adaptér do zásuvky a zapněte difuzér stisknutím tlačítka MIST.

POPIS A FUNKCE

Aroma difuzér je vybaven LED osvětlením se sedmi barvami, dvěma stupni intenzity vývinu páry a časovačem se čtyřmi stupni doby provozu.

LED osvětlení

7 barev podsvícení



Tlačítko LIGHT

1 stisknutí > postupně prolínání všech 7 barev, další stisknutí > výběr určité barvy osvětlení


Aromacare®

Víko

Tlačítko MIST

Spuštění funkce odpařování a určení doby provozu (6–10 h provozu na jedno naplnění)

Nádobka



NASTAVENÍ INTENZITY ODPAŘOVÁNÍ

Delším stisknutím tlačítka MIST určujete intenzitu odpařování i délku provozu difuzéru (1 h, 3 h, 6 h, trvale). Při nedostatečném množství vody se difuzér automaticky vypne.

VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Pro vypnutí difuzéru je nutné 5x stisknout tlačítko MIST.

ÚDRŽBA

- Pokud difuzér dlouhodobě nepoužíváte, vylijte z něj zbytek vody a vysušte nádobku.
- Po 5 dnech provozu difuzér vyčistěte (odpojte ze zásuvky, sejměte víko, vylijte zbylou vodu a očistěte vlhkým hadříkem).
- Nepoužívejte přípravky s rozpouštědly. Ultrazvukovou membránu lze čistit prostředkem na odstranění vodního kamene. Membrány se nedotýkejte.

UPOZORNĚNÍ A DALŠÍ INFORMACE

Pro optimální výkon ultrasonického generátoru doporučujeme používat destilovanou vodu.

UPOZORNĚNÍ

- Intenzita páry se může měnit vzhledem k okolním podmínkám (suchý vzduch, vlhko, teplota, průvan).
- Používejte pouze přírodní esence. Esence s velkým podílem alkoholu mohou poškodit difuzér.
- V případě převrácení nádoby odstraňte víko, vylijte zbylou vodu, vysušte a nechte difuzér proschnout minimálně 1 den.
- Nezapínejte difuzér, pokud není naplněný vodou.
- Před čištěním odpojte difuzér ze zásuvky. Nedotýkejte se ultrazvukové membrány.
- Vodu do nádoby nalévejte pouze pomocí odměrky v balení.
- Difuzér umístěte na rovnou plochu do prostoru bez velkého přísunu tepla, klimatizace nebo větráku.
- Difuzér je možné nechat pracovat až 6 h v intenzivním režimu, až 10 h v nižším režimu. Před dalším použitím nechte difuzér alespoň 1 h vypnutý.
- Nemanipulujte s difuzérem, ani se jej nedotýkejte, máte-li mokré ruce a je v chodu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

SPECIFIKACE

Objem nádoby: 100, 200, 300, 350, 400 a 600 ml (dle modelu)

Napájení: AC 100–240 V 50/60 Hz; DC 18–24 V (dle modelu)

Příkon: 9–14 W

Časovač: 1 h / 3 h / 6 h / trvalý provoz

LED světlo: 7 barev

Materiál: PP/ABS/PC

Obsah balení: aroma difuzér, napájecí adaptér, návod k použití

Aromacare®

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Difuzér nejde zapnout ani vypnout.

Zkontrolujte nádobku s vodou – je možné, že je prázdná.

Zkontrolujte přívod el. proudu, pokud je zapojen, zkuste napájecí adaptér odpojit a znovu připojit do zásuvky.

Z difuzéru nejde pára.

Zkontrolujte nádobku s vodou – je možné, že je prázdná nebo je v ní příliš mnoho vody.

Vyčistěte nádobku např. prostředkem na odstranění vodního kamene.

Z difuzéru uniká voda.

Zkontrolujte, zda je difuzér řádně zavřený a je umístěn na rovném povrchu.