

ČEŠTINA

LIVING **MADE EASY**

SOLÁRNÍ SVÍTIDLO S ČIDLEM POHYBU



Uživatelská příručka pro modely iQtech:


Aql L808-202 (20+2 LED)

Car L806-20 (20 LED)


Car L806-46 (46 LED)

Popis

Ilustrační obrázek



- ① Hmoždinka
- ② Otvor pro uchycení
- ③ Šroub
- ④ Solární panel
- ⑤ Vypínač (na přední nebo zadní straně – dle modelu)
- ⑥ Čidlo pohybu
- ⑦ Světelný LED panel



Specifikace

	L806-20	L806-46	L808-202
Solární panel	5,5 V, 100 mA, 0,49 W, polysilikon	6 V, 300 mA, 1,8 W, polysilikon	5,5 V, 120 mA, 0,7 W, polysilikon
Li-ion baterie	3,7 V, 1100 mAh	3,7 V, 2200 mAh	3,7 V, 2200 mAh
Počet a typ LED	20x LED SMD 2835	46x LED SMD 2835	20+2x LED SMD 2835
Výkon LED	1 W, 6000–6500 K	1,5 W, 6500–7000 K	1 W, 6500 K
Světelný tok	240 lm	550 lm	240 lm
Úhel a dosah čidla	120° / 3–5 m	120° / 3–5 m	120° / 3–8 m
Doba nabíjení	8 hod	8 hod	8 hod
Doba provozu	>12 hod	>12 hod	>12 hod
Krytí	IP 64	IP 64	IP 64
Rozměry	125 x 96 x 50 mm	180 x 125 x 70 mm	160 x 100 x 80 mm

Poznámka: Výrobce může specifikace výrobku změnit bez předchozího upozornění.

Vlastnosti

1. Zabudované čidlo pohybu a čidlo osvětlení.
2. Dobíjení baterie solárním panelem během dne.
3. Přes 12 hodin provozu na jedno nabití baterie (8 hodin nabíjení při plném slunečním svitu).
4. Voděodolné, krytí IP64, horkuvzdorné, trvanlivé provedení.
5. Inteligentní řízení úspory energie.

Provozní pokyny

1. Zapnutí a aktivace solárního svítidla

Vnitřní baterie je z výroby vypnutá kvůli bezpečnosti při přepravě, musíte tedy nejprve zapnout vypínač (L806-20 – v otvoru na přední straně, L806-46 – přepínač na zadní straně, L808-202 – na zadní straně). Tím aktivujete baterii a zapnete solární svítidlo.

2. Instalace zařízení

Upevněte svítidlo pomocí přiložených hmoždinek a šroubů na požadované místo (na zeď, na sloupek apod.). Zvolte takové místo, které je během dne vystaveno přímému slunci, aby se mohla dobíjet baterie.

3. Dobíjení solárním panelem

Sloupněte všechny ochranné fólie. Nainstalujte svítidlo tak, aby bylo natočeno pokud možno co nejvíce k jihu, a ujistěte se, že bude solární panel dostatečně osvětlován přímým slunečním zářením bez jakéhokoli stínítka nebo krycího skla. Za normálních okolností se baterie nabije během jednoho dne (při ideálním přímém slunečním svitu).

4. Funkce senzoru osvětlení

Je-li za šera nebo za tmy zaznamenán pohyb osoby, světlo se rozsvítí na plný výkon. Během dne nebo za jasného osvětlení je však rozsvěcení světla automaticky potlačeno (denní režim – pohybový senzor nereaguje).

5. Zhasínání světla

Je-li vypínač zapnutý, pak se při setmění a v noci automaticky aktivuje noční režim svítidla. Je-li v nočním režimu zaznamenán pohyb osoby, světlo se rozsvítí na plný výkon. Pokud již není žádná osoba detekována, světlo po zhruba 30 sekundách zhasne (případně se přepne do ztlumeného režimu – dle modelu a nastavení*), čímž se šetří výdrž baterie.

*Model L806-46: Je-li svítidlo vybaveno funkcí tlumeného světla (DIM), pak při přepnutí do polohy DIM svítí v nočním režimu tlumeným světlem.

*Model L808-202: V nočním režimu svítí 2 LED v prohlubni na zadní straně jako poziční světlo pro lepší orientaci – např. pro vyznačení cesty zahradou.

Uvedení svítidla do provozu

Zapněte vypínač svítidla:

L806-20: Stiskněte dodávaným špendlíkem vypínač v otvoru na přední straně.

L806-46: Přepněte přepínač na zadní straně z polohy OFF (Vypnuto) do polohy ON (Zapnuto). Je-li svítidlo vybaveno funkcí tlumeného světla (DIM), pak při přepnutí do režimu DIM svítí v nočním režimu tlumeným světlem.

L808-202: Stiskněte vypínač na zadní straně.

Přípevněte svítidlo pomocí přiložených šroubů na vhodné místo.

Krok 1: Nabíjejte solární baterii na přímém slunci po dobu 8 hodin.

Krok 2: Automatika čidla osvětlení.

Krok 3: Při detekci osoby se světlo rozsvítí na plný výkon. Režim plného výkonu zůstává aktivní zhruba 30 sekund.

Krok 4: Je-li aktivní režim ztlumení světla a v dosahu již není detekována žádná osoba, světlo se ztlumí.

Poznámka: Popis se vztahuje k obrázkům v příručce v anglickém jazyce na straně 5.

UPOZORNĚNÍ

1. Nevystavujte svítidlo ohni, nenamáchejte je do vody ani je neponechávejte dlouhodobě v mokru či ve vlhku, jinak hrozí nebezpečí výbuchu, vytečení baterie nebo zvlhnutí elektroniky.
2. Chraňte svítidlo před pádem a úderu.
3. Rozebírání a opravy svítidla mohou provádět pouze vyškolení autorizovaní technici. Neodborný zásah bude mít za následek ztrátu záruky a může při něm dojít k poškození či zničení svítidla.

POZNÁMKA

1. Před prvním použitím světlo plně nabijte. Nezapomeňte odstranit ochranné fólie z panelů.
2. Pokud není po dobu 3 měsíců dostatek slunečního svitu, může se baterie úplně vybit. Pak je potřeba ji nabít na přímém slunci. Jakmile je plně nabitá, zapnete svítidlo stiskem tlačítka vypínače, aby se opět aktivovalo.
3. Pokud světlo bliká, znamená to, že je baterie téměř vybitá a je nutno ji dobít na přímém slunci, jinak se brzy úplně vybije.
4. Pokud není dostatek slunečního svitu, např. v zimních měsících – obzvláště pak v severských zemích –, může plné dobíjení baterie trvat výrazně déle. To je u solárních výrobků běžný jev.

Obsah balení:

	L806-20	L806-46	L808-202
Solární svítidlo	1x	1x	1x
Hmoždinka	1x	2x	2x
Šroubek	1x	2x	2x
Pomůcka pro zapnutí	1x (špendlík)	-	-
Dokumentace	Ano	Ano	Ano



Dovozce: AGORA DMT, a.s., Řípská 1321/11c
627 00 Brno, Česká republika
Země původu: Čína