

SLOVENČINA

LIVING
**MADE
EASY**

BEZDOTYKOVÝ HYGIENICKÝ ODPADKOVÝ KÔŠ



Návod k obsluhu pre modely iQtech:

Ronda SD-009-A
Classic Quadrat SD-012-A
Luxe Quadrat SD-801
Quadrat SD-804
Deodorizer SD-806
Regeman SD-809
Whaota SD-810

Modely


TYPOVÉ OZNAČENIE	OBJEM	ROZMERY	BATÉRIE*	NÁDOBA	DEODORIZÉR
Ronda (SD-009-A-40L)	40 litrov	Ø 30,5 x 68 cm	4x AA	Áno	Nie
Classic Quadrat (SD-012-A-40L)	40 litrov	33 x 25 x 70 cm	4x AA	Nie	Nie
Luxe Quadrat (SD-801-50L)	50 litrov	42 x 31,5 x 61 cm	6x AA	Nie	Nie
Quadrat (SD-804-15L)	15 litrov	28 x 22 x 41 cm	4x AA	Áno	Nie
Deodorizer (SD-806-10L)	10 litrov	24 x 24 x 36 cm	4x AA	Áno	Áno
Deodorizer (SD-806-13L)	13 litrov	24 x 24 x 41 cm	4x AA	Áno	Áno
Regeman (SD-809-9L)	9 litrov	32,5 x 16,5 x 33,5 cm	2x AA	Áno	Nie
Whaota (SD-810-2L)	2 litre	22,2 x 10,4 x 16,8 cm	2x AA	Áno	Nie

* Baterie nejsou součástí dodávky.

Predstavenie

Väčšina odpadkových košov na trhu potrebuje k otvoreniu veka vašu ruku alebo nohu. Koše iQtech využívajú k otvoreniu veka infračervený senzor. Pre automatické otvorenie veka stačí, pokiaľ sa rukou priblížite k infračervenému senzoru vo vzdialenosti 15–25 cm. Po vhození odpadu do koša sa veko automaticky zavrie. Odpadkové koše iQtech sa vyznačujú kvalitným spracovaním, stabilným výkonom, dlhou životnosťou a nízkou spotrebou energie.

Popis



Obrázok je iba ilustratívny.

Začíname

1. Otvorte kryt batérií na spodnej strane veka a vložte do neho príslušný počet batérií veľkosti „AA“ (pozri tabuľku Modely) podľa vyznačenej polariry. Potom zatvorte kryt batérií.
2. Stlačte tlačidlo napájania na zadnej strane veka, LED indikátor bude svietiť na červeno po dobu 3 sekúnd. Akonáhle LED indikátor bliká na červeno, znamená to, že je kôš v pohotovostnom režime.
3. Pre vhadenie odpadku do koša jednoducho priložte ruku nad veko vo vzdiale nosti 15–25 cm od infračerveného senzoru – veko sa automaticky otvorí. Veko sa automaticky zavrie po 5 sekundách nečinnosti. Veko zostane otvorené, pokiaľ necháte ruku alebo predmet v priestore pred infračerveným senzorom.
4. Ak vhadzujete do koša odpadky postupne a potrebujete mať teda veko dlhšie otvorené, stlačte na veku tlačidlo „Open“ (otvoriť) pre manuálne otvorenie. Pre manuálne zatvorenie veka stlačte tlačidlo „Close“ (zavrieť).

Poznámka: Pri otvorení a zavretí veka 20x denne je výdrž kvalitných alkalických batérií až 3 mesiace.

LED indikátor

Bliká červeno – kôš je v pohotovostnom režime
Svieti zeleno – veko koša je otvorené
Svieti červeno – veko koša sa zatvára
Bliká žltó – batérie sú vybité, vymeňte ich za nové

Bezpečnostné upozornenie

Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte návod k obsluhu a používajte výrobok v súlade s pokynmi.

Pohlcovač pachov

Modely „Deodorizer“ majú vo veku zabudovaný deodorizér s aktívnym uhlím, ktorý pohlcuje pachy tvoriace sa vnútri koša. Životnosť tohto deodorizéra je minimálne 6 mesiacov. Potom je možné ho vymeniť.

POZOR

- Neoplachujte výrobok vodou – došlo by k poškodeniu elektronických súčastí a napájania. Otierajte len povrch a vnútornú nádobu výrobku vlhkou utierkou.
- Pokiaľ má kôš vyberateľnú nádobu (len niektoré modely), možno ju opláchnuť vlažnou vodou so saponátom.
- Nevystavujte infračervený senzor priamemu slnečnému žiareniu.
- Behom otvárania alebo zatvárania veka na veko nikdy netlačte silou.
- Neautorizovaná či svojpomocná demontáž, oprava a úprava výrobku sú zakázané.
- Akonáhle sú batérie vybité (LED indikátor bliká žltó), vymeňte ich ihneď za nové.
- Nič neukladajte na veko koša.
- Nikdy nevhadzujte použité batérie do koša spolu s ostatným bežným domácim odpadom. Použité batérie umiestnite do špeciálnych kontajnerov, ktorých obsah bude ekologicky recyklovaný. Batérie nevhadzujte do ohňa.

LIVING
**MADE
EASY**



Dovozca: AGORA DMT, a.s., Řípská 1321/11c
627 00 Brno, Česká republika
Krajina pôvodu: Čína

© 2018–2020 AGORA DMT. Všetky práva vyhradené.