

Kosmetické zrcátko iMirror s LED osvětlením

Uživatelská příručka

Provoz na baterie (4x AA – nejsou součástí balení).

Toto kosmetické zrcátko s osvětlením používá úsporné LED osvětlovací prvky s dlouhou životností. Není potřeba je vyměňovat.

Obsah balení

1. Zrcátko s vestavěným LED osvětlením. 2. Podstavec. 3. Dokumentace.

Sestavení


1. Podstavec a nohu zrcátka nastavte tak, aby zrcátko a podstavec směřovaly stejným směrem (obr. 1).
2. Zasuňte nohu zrcátka do podstavce (obr. 2).
3. Zkontrolujte, zda jsou zrcátko a podstavec bezpečně spojeny (obr. 3).



Vložení baterií

Otevřete kryt baterií na zadní straně zrcátka a vložte 4 čerstvé alkalické baterie velikosti AA. Dodržte polaritu („+“ a „-“).

- Vždy používejte správnou velikost a jakost baterií.
- Vyměňujte vždy celou sadu baterií.
- Nesměšujte různé druhy baterií (alkalické, standardní, dobíjecí ...).
- Před vložením baterií vyčistěte vyfouknutím prostor pro baterie od případného prachu a nečistot.
- Vybité baterie ihned vyměňte, zabráníte tak jejich případnému vytečení.
- Baterie obsahují materiály a chemikálie, které vyžadují náležité zacházení a recyklaci. Nevhazujte je do komunálního odpadu.



Používání zrcátka

1. Přepněte zadní spínač do polohy *On* (Zapnuto) a stiskněte dotykový senzor na přední straně zrcátka (tmavé mezikruží ve spodní části) – viz schéma na předchozí stránce. LED osvětlení se rozsvítí.
2. Pokud chcete snížit úroveň jasu, podržte prst na dotykovém senzoru delší dobu (cca 3 s) a vyčkejte, dokud jas neklesne na požadovanou úroveň.
Chcete-li jas znovu zvýšit, podržte opět prst na dotykovém senzoru (cca 3 s) a vyčkejte, dokud se úroveň jasu nezvýší.
3. Osvětlení vypnete krátkým stiskem dotykového senzoru.
4. Před čištěním, přepravou, uskladněním, nebo pokud nebudete zrcátko delší dobu používat, vypněte přístroj trvale přepnutím zadního spínače do polohy *Off* (Vypnuto).

Čištění zrcátka

Pokud je potřeba zrcátko očistit, vypněte přístroj spínačem na zadní straně do polohy *Off* (Vypnuto) a nechte jej nejprve vychladnout. Pak otřete povrch navlhčeným hadříkem z mikrovlákna. Nepoužívejte kuchyňské houbičky ani abrazivní čisticí prostředky! Reflexní plochu zrcátka můžete opatrně očistit přípravkem na čištění oken a zrcadel. Nezapínejte přístroj, dokud úplně neoschne.

Skladování zrcátka

- Vypněte přístroj spínačem na zadní straně do polohy *Off* (Vypnuto).
- Ujistěte se, že na zrcátko nemůže dopadat přímé sluneční světlo, je-li ponecháno bez dozoru.
- Před uložením nechte zařízení vychladnout na pokojovou teplotu.
- Uložte zařízení v suché chladné místnosti, mimo dosah dětí, tak, aby se zabránilo jeho poškození.

Bezpečnostní pokyny

- Vždy dbejte na to, aby zařízení **NEPŘIŠLO DO STYKU S VODOU ANI S JINOU KAPALINOU** (postříkání, polítky) nebo vysokou vlhkostí. Při manipulaci s ním mějte suché ruce.
- Umístěte zrcátko tak, aby nemohlo spadnout do umyvadla, vany nebo záchodové mísy. Pokud spadne do vody, **NESAHEJTE DO VODY!**
- Nepoužívejte zařízení při sprchování ani koupání.
- Vždy dbejte na to, aby bylo zařízení uloženo mimo dosah dětí. Tím předejdete tomu, aby si s ním děti hrály nebo je používaly bez dozoru.
- Při použití zrcátka dětmi nebo osobami s mentálním nebo fyzickým omezením je nutný přímý dozor.
- Nepoužívejte zařízení, je-li poroucháno nebo poškozeno. Na zařízení nelze dělat žádné svépomocné opravy.
- Používejte zařízení pouze v souladu s návodem k použití.
- Ujistěte se, že zrcátko není v místě, kde může odrážet sluneční paprsky.
- Zrcátko před uskladněním vždy vypněte – spínačem na zadní straně do polohy *Off* (Vypnuto).


Výrobce ani prodejce neodpovídá za poškození výrobku v důsledku nesprávné instalace, manipulace nebo péče.

Vyrobeno v Číně.

Dovozce: AGORA DMT a.s., Řípská 11c, 627 00 Brno, Česká republika.

Poznámka: K výrobku bylo vydáno Prohlášení o shodě.





Kozmetické zrkadlo iMirror s LED osvetlením

Užívateľská príručka

Prevádzka na batérie (4x AA – nie sú súčasťou balenia).

Toto kozmetické zrkadlo s osvetlením používa úsporné LED osvetľovacie prvky s dlhou životnosťou. Nie je potrebné ich vymieňať.

Obsah balenia

1. Zrkadlo so vstavaným LED osvetlením. 2. Podstavec. 3. Dokumentácia.

Zostavenie


1. Podstavec a nohu zrkadla nastavte tak, aby zrkadlo a podstavec smerovali rovnakým smerom (obr. 1).
2. Zasuňte nohu zrkadla do podstavca (obr. 2).
3. Skontrolujte, či sú zrkadlo a podstavec bezpečne spojené (obr. 3).



Vloženie batérií

Otvorte kryt batérií na zadnej strane zrkadla a vložte 4 čerstvé alkalické batérie veľkosti AA. Dodržte polaritu („+“ a „-“).

- Vždy používajte správnu veľkosť a akosť batérií.
- Vymieňajte vždy celú sadu batérií.
- Nemiešajte rôzne druhy batérií (alkalické, štandardné, dobíjacie ...).
- Pred vloženíím batérií vyčistite vyfúknutím priestor pre batérie od prípadného prachu a nečistôt.
- Vybité batérie ihneď vymeňte, zabránite tak ich prípadnému vytečeniu.
- Batérie obsahujú materiály a chemikálie, ktoré vyžadujú náležité zaobchádzanie a recykláciu. Nevhadzujte ich do komunálneho odpadu.



Používanie zrkadla

1. Prepnete zadný spínač do polohy *On* (Zapnuté) a stlačte dotykový senzor na prednej strane zrkadla (tmavé medzikružie v spodnej časti) – viď schéma na predchádzajúcej stránke. LED osvetlenie sa rozsvieti.
2. Pokiaľ chcete znížiť úroveň jas, podržte prst na dotykovom senzore dlhšiu dobu (cca 3 s) a počkajte, kým jas neklesne na požadovanú úroveň.
Ak chcete jas znovu zvýšiť, podržte opäť prst na dotykovom senzore (cca 3 s) a počkajte, kým sa úroveň jas nezvýši.
3. Osvetlenie vypnete krátkym stlačením dotykového senzora.
4. Pred čistením, prepravou, uskladnením, alebo ak nebudete zrkadlo dlhšiu dobu používať, vypnite prístroj trvale prepnutím zadného spínača do polohy *Off* (Vypnuté).

Čistenie zrkadla

Pokiaľ je potrebné zrkadlo očistiť, vypnite prístroj spínačom na zadnej strane do polohy *Off* (Vypnuté) a nechajte ho najprv vychladnúť. Potom utrite povrch navlhčenou handričkou z mikrovlákna. Nepoužívajte kuchynské špongie ani abrazívne čističlá! Reflexnú plochu zrkadla môžete opatrne očistiť prípravkom na čistenie okien a zrkadiel. Nezapínajte prístroj, kým úplne neoschne.

Skladovanie zrkadla

- Vypnite prístroj spínačom na zadnej strane do polohy *Off* (Vypnuté).
- Uistite sa, že na zrkadlo nemôže dopadať priame slnečné svetlo, ak je ponechané bez dozoru.
- Pred uložením nechajte zariadenie vychladnúť na izbovú teplotu.
- Uložte zariadenie v suchej chladnej miestnosti, mimo dosahu detí, tak, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.

Bezpečnostné pokyny

- Vždy dbajte na to, aby zariadenie **NEPRIŠLO DO STYKU S VODOU ANI S INOU KVAPALINOU** (postriekanie, poliatie) alebo vysokou vlhkosťou. Pri manipulácii s ním majte suché ruky.
- Umiestnite zrkadlo tak, aby nemohlo spadnúť do umývadla, vane alebo záchodovej misy. Ak spadne do vody, **NESIAHAJTE DO VODY!**
- Nepoužívajte zariadenie pri sprchovaní ani kúpaní.
- Vždy dbajte na to, aby bolo zariadenie uložené mimo dosahu detí. Tým predídete tomu, aby sa s ním deti hrali alebo ho používali bez dozoru.
- Pri použití zrkadla deťmi alebo osobami s mentálnym alebo fyzickým obmedzením je nutný priamy dozor.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je pokazené alebo poškodené. Na zariadení nemožno robiť žiadne svojpomocné opravy.
- Používajte zariadenie len v súlade s návodom na použitie.
- Uistite sa, že zrkadlo nie je v mieste, kde môže odrážať slnečné lúče.
- Zrkadlo pred uskladnením vždy vypnite – spínačom na zadnej strane do polohy *Off* (Vypnuté).

Výrobca ani predajca nezodpovedá za poškodenie výrobku v dôsledku nesprávnej inštalácie, manipulácie alebo starostlivosti.

Vyrobené v Číne.

Dovozca: AGORA DMT a.s., Řípská 11c, 627 00 Brno, Česká republika.

Poznámka: K výrobku bolo vydané Prehlásenie o zhode.

