



Kosmetické zrcátko iMirror Charging s LED osvětlením a pohybovým čidlem

Uživatelská příručka

Toto kosmetické zrcátko s osvětlením používá úsporné LED osvětlovací prvky s dlouhou životností. Není potřeba je vyměňovat.

Vestavěné pohybové čidlo a dotykový senzor.

Odnímatelné menší kulaté zrcátko s 5násobným zvětšením usnadní práci s jemnými detaily.

Obsah balení

1. Zrcátko s pohybovým čidlem a vestavěným LED osvětlením (16 elementů).
2. Kulaté zvětšující zrcátko s magnetem.
3. USB kabel.
4. Dokumentace.

Sestavení

1. Podstavec a nohu zrcátka nastavte tak, aby zrcátko a podstavec směřovaly dle obr. 1.
2. Zasuňte nohu zrcátka do podstavce (obr. 2).
3. Lehce v podstavci otočte nohou se zrcadlem o 90° proti směru hodinových ručiček (obr. 3).

Přídavné kulaté zvětšující zrcátko je magnetické a je uloženo v prohlubni na zadní straně. Můžete je přichytit na čelní stranu, nebo – pokud je právě nepoužíváte – je opět odložit na zadní stranu zrcátka.




Nabíjení zrcátka

1. Než začnete nabíjet, vypněte podsvícení zrcátka.
2. Propojte micro USB port zrcátka s 5V USB napájecím adaptérem nebo s počítačem pomocí dodaného USB kabelu.
3. Nabíjení je signalizováno rozsvícením indikátoru vzadu vedle micro USB portu. Po skončení nabíjení indikátor automaticky zhasne.

Funkce zrcátka – ovládání dotykovým senzorem

1. Stiskněte jednou dotykový senzor na spodní části čelní strany, začne blikat červený indikátor a aktivuje se pohybové čidlo. V okamžiku, kdy se uživatel přiblíží na méně než 30 cm, se LED osvětlení automaticky rozsvítí. Pokud se uživatel vzdálí na více než 30 cm po dobu 2 minut, LED osvětlení zhasne. Červený indikátor pak bliká, což signalizuje, že je pohybové čidlo aktivní.
2. Druhé stisknutí dotykového senzoru aktivuje režim ovládání jasu – bliká modrý indikátor. Krátkým stiskem dotykového senzoru můžete vypnout/zapnout osvětlení. Delším podržením prstu na dotykovém senzoru můžete snížit jas.
3. Třetí stisk dotykového senzoru vypne všechny funkce. Vypne se osvětlení, indikátor i pohybové čidlo.



- Ujistěte se, že je baterie plně nabitá, případně se právě nabíjí přes USB.
- Zkontrolujte, zda je pohybové čidlo čisté a funkční.
- Vzdálenost mezi uživatelem a zrcátkem by měla být max. 30 cm.
- Přídavné magnetické zrcátko přichyťte pevně na čelní nebo zadní stranu.
- K nabíjení používejte správný USB kabel a nabíjecí adaptér.
- Pokud zrcátko po nějakou dobu nepoužíváte, vždy vypněte všechny jeho funkce.

Čištění zrcátka

Vypněte osvětlení a všechny funkce zrcátka a nechte je vychladnout. Pak je otřete suchým, případně mírně navlhčeným hadříkem z mikrovlákná. Nepoužívejte kuchyňské houbičky ani abrazivní čisticí prostředky! Nezapínejte přístroj, dokud úplně neoschne.

Skladování zrcátka

- Vypněte osvětlení a všechny funkce zrcátka a nechte je vychladnout na pokojovou teplotu. Pak je uložte v suché chladné místnosti, mimo dosah dětí, tak, aby se zabránilo jeho poškození.
- Ujistěte se, že na zrcátko nemůže dopadat přímé sluneční světlo, je-li ponecháno bez dozoru.

Bezpečnostní pokyny

- Vždy dbejte na to, aby zařízení ani napájecí zdroj **NEPŘIŠLY DO STYKU S VODOU ANI S JINOU KAPALINOU** (postříkání, polití) nebo vysokou vlhkostí. Při manipulaci s ním mějte suché ruce.
- Umístěte zrcátko tak, aby nemohlo spadnout do umyvadla, vany nebo záchodové mísy. Pokud spadne do vody, **NESAHEJTE DO VODY!**
- Nepoužívejte zařízení při sprchování ani koupání.
- Vždy dbejte na to, aby bylo zařízení uloženo mimo dosah dětí. Tím předejdete tomu, aby si s ním děti hrály nebo je používaly bez dozoru.
- Při použití zrcátka dětmi nebo osobami s mentálním nebo fyzickým omezením je nutný přímý dozor.
- Nepoužívejte zařízení, je-li vadné nebo poškozené. Na zařízení nelze dělat žádné svépomocné opravy.
- Používejte zařízení pouze v souladu s návodem k použití.
- Ujistěte se, že zrcátko není v místě, kde může odrážet sluneční paprsky.
- Před uskladněním vždy vypněte všechny funkce zrcátka.

Výrobce ani prodejce neodpovídá za poškození výrobku v důsledku nesprávné instalace, manipulace nebo péče.

Vyrobeno v Číně.

Dovozce: AGORA DMT a.s., Řípská 11c, 627 00 Brno, Česká republika.

Poznámka: K výrobku bylo vydáno Prohlášení o shodě.





Kozmetické zrkadlo iMirror Charging s LED osvetlením a pohybovým snímačom

Užívateľská príručka

Toto kozmetické zrkadlo s osvetlením používa úsporné LED osvetľovacie prvky s dlhou životnosťou. Nie je potrebné ich vymieňať.

Vstavaný pohybový snímač a dotykový senzor.

Odnímateľné menšie okrúhle zrkadlo s 5-násobným zväčšením uľahčí prácu s jemnými detailmi.

Obsah balenia

1. Zrkadlo s pohybovým snímačom a vstavaným LED osvetlením (16 elementov).
2. Okrúhle zväčšujúce zrkadlo s magnetom.
3. USB kábel.
4. Dokumentácia.

Zostavenie

1. Podstavec a nohu zrkadla nastavte tak, aby zrkadlo a podstavec smerovali podľa obr. 1.
2. Zasuňte nohu zrkadla do podstavca (obr. 2).
3. Zľahka v podstavci otočte nohou so zrkadlom o 90° proti smeru hodinových ručičiek (obr. 3).

Prídavné okrúhle zväčšujúce zrkadlo je magnetické a je uložené v priehlbine na zadnej strane. Môžete ho prichytiť na čelnú stranu, alebo – ak ho práve nepoužívate – ho opäť odložiť na zadnú stranu zrkadla.




Nabíjanie zrkadla

1. Než začnete nabíjať, vypnite podsvietenie zrkadla.
2. Prepojte micro USB port zrkadla s 5V USB napájacím adaptérom alebo s počítačom pomocou dodaného USB kábla.
3. Nabíjanie je signalizované rozsvietením indikátora vzadu vedľa micro USB portu. Po skončení nabíjania indikátor automaticky zhasne.

Funkcie zrkadla – ovládanie dotykovým senzorom

1. Stlačte raz dotykový senzor na spodnej časti čelnej strany, začne blikáť červený indikátor a aktivuje sa pohybový snímač. V okamihu, keď sa používateľ priblíži na menej ako 30 cm, sa LED osvetlenie automaticky rozsvieti. Ak sa užívateľ vzdiali na viac ako 30 cm po dobu 2 minút, LED osvetlenie zhasne. Červený indikátor potom bliká, čo signalizuje, že je pohybový snímač aktívny.
2. Druhé stlačenie dotykového senzoru aktivuje režim ovládania jasu – bliká modrá kontrolka. Krátkym stlačením dotykového senzoru môžete vypnúť / zapnúť osvetlenie. Dlhším podržaním prsta na dotykovom senzore môžete znížiť jas.
3. Tretí stisk dotykového senzoru vypne všetky funkcie. Vypne sa osvetlenie, indikátor aj pohybový snímač.



- Uistite sa, že je batéria plne nabitá, prípadne sa práve nabíja cez USB.
- Skontrolujte, či je pohybový snímač čistý a funkčný.
- Vzdialenosť medzi užívateľom a zrkadlom by mala byť max. 30 cm.
- Prídavné magnetické zrkadlo prichyťte pevne na čelnú alebo zadnú stranu.
- Na nabíjanie používajte správny USB kábel a nabíjací adaptér.
- Ak zrkadlo po nejakú dobu nepoužívate, vždy vypnite všetky jeho funkcie.

Čistenie zrkadla

Vypnite osvetlenie a všetky funkcie zrkadla a nechajte ho vychladnúť. Potom ho utrite suchou, prípadne mierne navlhčenou handričkou z mikrovlákná. Nepoužívajte kuchynské špongie ani abrazívne čističlá! Nezapínajte prístroj, kým úplne neoschne.

Skladovanie zrkadla

- Vypnite osvetlenie a všetky funkcie zrkadla a nechajte ho vychladnúť na izbovú teplotu. Potom ho uložte v suchej chladnej miestnosti, mimo dosahu detí, tak, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.
- Uistite sa, že na zrkadlo nemôže dopadať priame slnečné svetlo, ak je ponechané bez dozoru.

Bezpečnostné pokyny

- Vždy dbajte na to, aby zariadenie ani napájací zdroj NEPRIŠLI DO STYKU S VODOU ANI S INOU KVAPALINOU (postriekanie, poliatie) alebo vysokou vlhkosťou. Pri manipulácii s ním majte suché ruky.
- Umiestnite zrkadlo tak, aby nemohlo spadnúť do umývadla, vane alebo záchodovej misy. Ak spadne do vody, NESIAHAJTE DO VODY!
- Nepoužívajte zariadenie pri sprchovaní ani kúpaní.
- Vždy dbajte na to, aby bolo zariadenie uložené mimo dosahu detí. Tým predídete tomu, aby sa s ním deti hrali alebo ho používali bez dozoru.
- Pri použití zrkadla deťmi alebo osobami s mentálnym alebo fyzickým obmedzením je nutný priamy dozor.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je pokazené alebo poškodené. Na zariadení nemožno robiť žiadne svojpomocné opravy.
- Používajte zariadenie len v súlade s návodom na použitie.
- Uistite sa, že zrkadlo nie je v mieste, kde môže odrážať slnečné lúče.
- Pred uskladnením vždy vypnite všetky funkcie zrkadla.

Výrobca ani predajca nezodpovedá za poškodenie výrobku v dôsledku nesprávnej inštalácie, manipulácie alebo starostlivosti.

Vyrobené v Číne.

Dovozca: AGORA DMT a.s., Řípská 11c, 627 00 Brno, Česká republika.

Poznámka: K výrobku bolo vydané Prehlásenie o zhode.



CE