

Kosmetické zrcátko iMirror Magnify 10 s LED osvětlením

Uživatelská příručka

Skvělá pomůcka pro líčení i holení.

Přípevnění zrcátka

1. Očistěte povrch, na který chcete zrcátko umístit.
Pro spolehlivé umístění zrcátka musí být povrch zbaven prachu a mastnoty. Doporučeným povrchem jsou dlaždice, sklo, keramika, mramor a ostatní rovné hladké materiály.
2. Pevně přitiskněte přísavku na noze zrcátka na zvolené očištěné místo a jemně otočte kroužkem přísavky po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.
3. Natočte zrcátko do požadovaného úhlu.




Vložení baterií

Otevřete kryt baterií na zadní straně zrcátka a vložte 3 čerstvé alkalické baterie velikosti AAA. Dodržte polaritu (symboly „+“ a „-“).

Pokud nemáte baterie, připojte zrcátko pomocí USB kabelu (součást balení) k USB napájecímu adaptéru nebo k powerbance.

- Vždy používejte správnou velikost a jakost baterií.
- Vyměňujte vždy celou sadu baterií současně.
- Nesměšujte různé druhy baterií (alkalické, standardní, dobíjecí ...).
- Před vložením baterií vyfoukněte z prostoru pro baterie případný prach a nečistoty.
- Nepoužívejte v přístroji současně baterie a napájecí zdroj.
- Pokud se baterie vybíjí, ihned je vyměňte, zabráníte tak jejich případnému vytečení.
- Baterie obsahují materiály a chemikálie, které vyžadují náležité zacházení a recyklaci. Nevhazujte je do komunálního odpadu.



Používání zrcátka

1. Přepněte zadní spínač do polohy *On* (Zapnuto) a stiskněte přední dotykový senzor na zrcátku (černé mezikruží ve spodní části). LED osvětlení se rozsvítí.

2. Pokud chcete snížit úroveň jasu, podržte prst na dotykovém senzoru delší dobu (cca 3 s) a vyčkejte, dokud jas neklesne na požadovanou úroveň. Chcete-li jas znovu zvýšit, podržte opět prst na dotykovém senzoru (cca 3 s) a vyčkejte, dokud se úroveň jasu nezvýší.
3. Osvětlení vypnete krátkým stiskem dotykového senzoru.
4. Před čištěním, přepravou, nebo pokud nebudete zrcátko déle používat, vypněte přístroj trvale přepnutím zadního spínače do polohy *Off* (Vypnuto).

Odejmutí zrcátka

1. Otočte kroužkem přísavky proti směru hodinových ručiček, zrcátko současně přidržíte druhou rukou, aby nespadlo.
2. Přísavku uvolněte od povrchu pomoci jazýčku na její spodní části.



Čištění zrcátka

Vypněte přístroj spínačem na zadní straně do polohy *Off* (Vypnuto) a nechte jej vychladnout. Pak je otřete suchým, případně mírně navlhčeným hadříkem z mikrovlákn. Nepoužívejte kuchyňské houbičky ani abrazivní čistidla! Nezapínejte přístroj, dokud úplně neoschne.

Skladování zrcátka

- Vypněte přístroj spínačem na zadní straně do polohy *Off* (Vypnuto).
- Ujistěte se, že na zrcátko nemůže dopadat přímé sluneční světlo, je-li ponecháno bez dozoru.
- Před uložením nechte zařízení vychladnout na pokojovou teplotu.
- Uložte zařízení v suché chladné místnosti, mimo dosah dětí, tak, aby se zabránilo jeho poškození.

Bezpečnostní pokyny

- Vždy dbejte na to, aby zařízení ani napájecí zdroj **NEPŘIŠLY DO STYKU S VODOU ANI S JINOU KAPALINOU** (postřikání, polití) nebo vysokou vlhkostí. Při manipulaci s ním mějte suché ruce.
- Umístěte zrcátko tak, aby nemohlo spadnout do umyvadla, vany nebo záchodové mísy. Pokud spadne do vody, **NESAHEJTE DO VODY!**
- Pravidelně kontrolujte, zda přísavka pevně drží na stěně.
- Nepoužívejte zařízení při sprchování ani koupání.
- Vždy dbejte na to, aby bylo zařízení uloženo mimo dosah dětí. Tím předejdete tomu, aby si s ním děti hrály nebo je používaly bez dozoru.
- Při použití zrcátka dětmi nebo osobami s mentálním nebo fyzickým omezením je nutný přímý dozor.
- Nepoužívejte zařízení, je-li vadné nebo poškozené. Na zařízení nelze dělat žádné svépomocné opravy.
- Používejte zařízení pouze v souladu s návodem k použití.
- Ujistěte se, že zrcátko není v místě, kde může odrážet sluneční paprsky.
- Před uskladněním vždy vypněte všechny funkce zrcátka.

Výrobce ani prodejce neodpovídá za poškození výrobku v důsledku nesprávné instalace, manipulace nebo péče.

Vyrobeno v Číně.

Dovozce: AGORA DMT a.s., Řípská 11c, 627 00 Brno, Česká republika.

Poznámka: K výrobku bylo vydáno Prohlášení o shodě.



Kozmetické zrkadlo iMirror Magnify 10 s LED osvetlením

Užívateľská príručka

Skvelá pomôcka pre líčenie aj holenie.

Pripevnenie zrkadla

1. Očistite povrch, na ktorý chcete zrkadlo umiestniť. Pre spoľahlivé umiestnenie zrkadla musí byť povrch zbavený prachu a mastnoty. Odporúčaným povrchom sú dlaždice, sklo, keramika, mramor a ostatné rovné hladké materiály.
2. Pevne pritlačte prísavku na nohe zrkadla na zvolené očistené miesto a jemne otočte krúžkom prísavky v smere hodinových ručičiek, kým nezapočujete cvaknutie.
3. Natočte zrkadlo do požadovaného uhlu.



Vloženie batérií

Otvorte kryt batérií na zadnej strane zrkadla a vložte 3 čerstvé alkalické batérie veľkosti AAA. Dodržte správnu polaritu (symboly „+“ a „-“).

Ak nemáte batérie, pripojte zrkadlo pomocou USB kábla (súčasť balenia) k USB napájacímu adaptéru alebo k powerbanke.

- Vždy používajte správnu veľkosť a akosť batérií.
- Vymieňajte vždy celú sadu batérií súčasne.
- Nemiešajte rôzne druhy batérií (alkalické, štandardné, dobíjacie ...).
- Pred vložением batérií vyfúknite z priestoru pre batérie prípadný prach a nečistoty.
- Nepoužívajte v prístroji súčasne batérie a napájací zdroj.
- Ak sa batérie vybijú, ihneď ich vymeňte, zabránite tak ich prípadnému vytečeniu.
- Batérie obsahujú materiály a chemikálie, ktoré vyžadujú náležité zaobchádzanie a recykláciu. Nevhadzujte ich do komunálneho odpadu.



Používanie zrkadla

1. Prepnete zadný spínač do polohy *On* (Zapnuté) a stlačte predný dotykový senzor na zrkadle (čierne medzikružie v spodnej časti). LED osvetlenie sa rozsvieti.

2. Pokiaľ chcete znížiť úroveň jas, podržte prst na dotykovom senzore dlhšiu dobu (cca 3 s) a počkajte, kým jas neklesne na požadovanú úroveň. Ak chcete jas znovu zvýšiť, podržte opäť prst na dotykovom senzore (cca 3 s) a počkajte, kým sa úroveň jas nezvýši.
3. Osvetlenie vypnete krátkym stlačením dotykového senzora.
4. Pred čistením, prepravou, alebo ak nebudete zrkadlo dlhšie používať, vypnite prístroj trvale prepnutím zadného spínača do polohy *Off* (Vypnuté).

Odobratie zrkadla

1. Otočte krúžkom prísavky proti smeru hodinových ručičiek, zrkadlo súčasne pridržujte druhou rukou, aby nespadlo.
2. Prísavku uvoľnite od povrchu pomocou jazyčka na jej spodnej časti.



Čistenie zrkadla

Vypnite prístroj spínačom na zadnej strane do polohy *Off* (Vypnuté) a nechajte ho vychladnúť. Potom ho utrite suchou, prípadne mierne navlhčenou handričkou z mikrovlákna. Nepoužívajte kuchynské špongie ani abrazívne čističlá! Nezapínajte prístroj, kým úplne neoschne.

Skladovanie zrkadla

- Vypnite prístroj spínačom na zadnej strane do polohy *Off* (Vypnuté).
- Uistite sa, že na zrkadlo nemôže dopadať priame slnečné svetlo, ak je ponechané bez dozoru.
- Pred uložením nechajte zariadenie vychladnúť na izbovú teplotu.
- Uložte zariadenie v suchej chladnej miestnosti, mimo dosahu detí, tak, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.

Bezpečnostné pokyny

- Vždy dbajte na to, aby zariadenie ani napájací zdroj NEPRIŠLI DO STYKU S VODOU ANI S INOU KVAPALINOU (postriekanie, poliatie) alebo vysokou vlhkosťou. Pri manipulácii s ním majte suché ruky.
- Umiestnite zrkadlo tak, aby nemohlo spadnúť do umývadla, vane alebo záchodovej misy. Ak spadne do vody, NESIAHAJTE DO VODY!
- Nepoužívajte zariadenie pri sprchovaní ani kúpaní.
- Vždy dbajte na to, aby bolo zariadenie uložené mimo dosahu detí. Tým predídete tomu, aby sa s ním deti hrali alebo ho používali bez dozoru.
- Pri použití zrkadla deťmi alebo osobami s mentálnym alebo fyzickým obmedzením je nutný priamy dozor.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je pokazené alebo poškodené. Na zariadení nemožno robiť žiadne svojpomocné opravy.
- Používajte zariadenie len v súlade s návodom na použitie.
- Uistite sa, že zrkadlo nie je v mieste, kde môže odrážať slnečné lúče.
- Zrkadlo pred uskladnením vždy vypnite – spínačom na zadnej strane do polohy *Off* (Vypnuté).

Výrobca ani predajca nezodpovedá za poškodenie výrobku v dôsledku nesprávnej inštalácie, manipulácie alebo starostlivosti.

Vyrobené v Číne.

Dovozca: AGORA DMT a.s., Řípská 11c, 627 00 Brno, Česká republika.

Poznámka: K výrobku bolo vydané Prehlásenie o zhode.

