

Aputure™ Combo
kombinovaný systém
infra červené a
kabelové spouští

Aputure

REMOTE COMBO



P R E M I U M
PHOTOGRAPHY ACCESSORIES

REMOTE COMBO


Grafické znázornění



Infra červený režim



Režim "BULB"



Režim automatického
ostění



P R E M I U M
PHOTOGRAPHY ACCESSORIES

Aputure

COMBO



Aputure

COMBO



Kombinovaná spouš s novým designem Aputure. Umožňuje ležce přecházet mezi bezdrátovým systémem ovládání a kabelovou spouští podle vašich momentálních potřeb.

A budete předs fotoaparát, nebo za ním budete připravovat ten správný snímek.

FUNKCE

- Kombinace bezdrátové a kabelové spouští
- Design s odnímatelným kabelem
- Citlivé a pohodlné tlačítko spouští
- Malé a inteligentní zařazení

Aputure

COMBO



Aputure

COMBO



Kombinovaná spouš s novým designem Aputure. Umožňuje ležce přecházet mezi bezdrátovým systémem ovládání a kabelovou spouští podle vašich momentálních potřeb.

A budete předs fotoaparát, nebo za ním budete připravovat ten správný snímek.

FUNKCE

- Kombinace bezdrátové a kabelové spouští
- Design s odnímatelným kabelem
- Citlivé a pohodlné tlačítko spouští
- Malé a inteligentní zařazení

Aputure

Specifikace	Model fotoaparátu
Režim bezdrátový režim	Canon EOS 1000D, 450D, 400D, 350D, 300D
Baterie	(Všechny fotoaparáty kompatibilní s IR ovladačem Canon RC-1, RC5 a kabelovou spouští RS-60E3)
CR-2032	Nikon D80, D70s (v IR i kabelovém režimu)
Systém spojení	Nikon D60, D40, D40x, D50, D70 (v IR režimu)
IR (infra červený)	(Všechny fotoaparáty kompatibilní s IR ovladačem Nikon ML-L3 a kabelovou spouští MC-DC1)
Dosah	80cm
Režim "BULB"	Nikon D90 (v IR i kabelovém režimu)
as expozice	Nikon D60, D40, D40x, D50, D70 (v IR režimu)
délkou stisku	(Všechny fotoaparáty kompatibilní s IR ovladačem Nikon ML-L3 a kabelovou spouští MC-DC2)
Ne	Olympus E520, E30, E510, E410, E500, E400, E330,
Ano (stiskem nad 3 sekundy)	E300 (v IR i kabelovém režimu)
Ano (stiskem do 3 sekund)	Olympus E3, E1 (v IR režimu)
Kompatibilita	(Všechny fotoaparáty kompatibilní s IR ovladačem Olympus RM-2 a kabelovou spouští RM-LUC1)

Aputure

Pro vaši bezpečnost

Chcete-li zabránit poškození výrobku nebo zranění sebe nebo ostatních, přečtěte si prosím následující bezpečnostní opatření.

Informujte také ostatní uživatele tohoto výrobku

Nerozebírejte a neupravujte zařazení

Nesedřezání tohoto opatření by mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem nebo neúspěšnou výrobu. V případě poškození výrobku v důsledku nesedřezání tohoto opatření, neupravujte zařazení a nepoužívejte výrobek.

Neskladujte v suchém prostředí

Nemanimulujte s výrobkem mokrou rukou, nevystavujte deseti, nepoužívejte výrobek v prostředí s vysokou vlhkostí, například v koupelně nebo v blízkosti vodních zdrojů.

Neopouštějte výrobek mimo dohled dětí

Nesedřezání tohoto opatření by mohlo vést k výbuchu nebo požáru.

Uchovávejte mimo dosah dětí

Toto zařazení obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí pro děti. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a neopouštějte výrobek mimo dohled dětí.

Neinstalujte výrobek do vysokých teplot

Nemanimulujte výrobek v uzavřeném vozidle na slunci nebo v jiných místech s velmi vysokými teplotami. Přeběžte výrobek do míst, kde teplota nepřesáhne 40°C (104°F). Pokud výrobek přehřívá, neinstalujte výrobek do vozidla.

Dbejte opatření při manipulaci s bateriemi

- Používejte pouze baterie uvedené v této příručce.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Nevkládejte baterie jinak, než je uvedeno v tomto návodu.
- Baterie jsou pro jejich úplné vybití nevhodné k uložení chemikálií. Aby se zabránilo poškození produktu, vyjměte baterie z příslušenství, pokud je nebudete delší dobu používat.
- Pokud se kapalina z baterie dostane do kontaktu s kůží nebo oči, okamžitě je omyjte vodou.