

Aplikace CONTACT DOWNLOAD

Uživatelská příručka pro

Nokia Bluetooth Display Car Kit CK-15W

v. 1.0



Instalace a párování

Pro stažení telefonního seznamu z telefonu do sady CK-15W je u některých modelů telefonů potřeba nejprve nainstalovat aplikaci Contact download.

Aplikace Contact download je ke stažení na stránce podpory produktu Nokia CK-15W na webových stránkách výrobce (www.nokia.cz):

- pro telefony S60 1. a 2. edice (Nokia 3230, 3650, 6260, 6600, 6630, 6670, 6682, 7610, 7650, N70, N71, N72 a N90)

(verze „Nokia_CK15W_Download_application_S60“)

- pro telefony UIQ 2.0 (Sony Ericsson P910i a Motorola A1000)

(verze „Nokia_CK15W_Download_application_UIQ“).

Vyberte tu verzi aplikace, která odpovídá vašemu typu mobilního telefonu, a nainstalujte ji do telefonu. Aplikace by měla být v telefonu nainstalovaná před započetím používání telefonu se sadou Nokia Bluetooth Display Car Kit CK-15W. Aplikaci instalujte běžným způsobem.

Poznámka: Aplikace Contact download je k dispozici v angličtině.

Při prvním párování telefonu se sadou CK-15W se ujistěte, že aplikace je Contact download spuštěna. Seznam spuštěných aplikací můžete na telefonu řady S60 zobrazit delším podržením tlačítka Menu.


Při párování obou zařízení postupujte podle příručky k sadě CK-15W.

Upozorňujeme, že sada CK-15W nepoužívá pevný párovací kód, ale kód plovoucí, který je automaticky generován sadou a zobrazí se na jejím displeji.


Pokud už byl telefon se sadou dříve spárován, vymažte v telefonu sadu ze seznamu spárovaných zařízení. Spustěte aplikaci Contact download a spárujte obě zařízení znovu. Zvolte, zda chcete, aby se aplikace spouštěla automaticky při každém zapnutí telefonu.

Pokud není aplikace spuštěna, spustěte ji z menu.

Ovládání aplikace



Aplikace Contact download standardně běží na pozadí. Můžete ji přenést do popředí tak, že stisknete klávesu Menu a vyberete aplikaci v zobrazeném seznamu. Zpět na pozadí ji můžete odeslat stiskem volby *Hide* (Skrýt) na pravém kontextovém tlačítku.



Běží-li aplikace na popředí, můžete ji ovládat levou kontextovou klávesou:

- o *Help* (Nápověda): zobrazí stručný text nápovědy (v angličtině).
- o *Options* (Volby): zde můžete zvolit, zda se bude aplikace automaticky spouštět při každém zapnutí telefonu.
- o *Exit* (Konec): ukončí aplikaci.