



## ŘADA studiových blesků TE Návod k použití



TE-300, TE-500, TE-600, TE-900, TE-1200

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili studiový blesk řady TE . Pro detailní informace prosím kontaktujte distributora, jehož kontakt je uveden na poslední straně návodu. Informace v anglickém jazyce můžete získat přímo na [www.falconeyes.com.hk](http://www.falconeyes.com.hk)

Prosím přečtěte si pozorně návod k použití.

## 1. Bezpečnostní upozornění

- Před prvním použitím si pozorně přečtete návod k použití.
- Nikdy přístroj studiového blesku nerozebírejte ani jej neopravujte. Při poruše kontaktujte odborný servis
- Při instalaci pilotní halogenové žárovky do přístroje dbejte zvýšené opatrnosti a nikdy nesahejte na žárovku holou rukou.
- Výbojku blesku vyměňujte až po 10min od posledního použití. Vyhněte se tak nepříjemným popáleninám.
- Po 10 minutách nepřetržitých blesků přerušete práci a ponechte studiové blesky na 2 min. vypnuté.
- Nesměřujte ostré světlo přímo na fotosenzor.
- Před použitím zkontrolujte napájecí napětí.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí.
- Při přepravě zařízení používejte kryt zábleskové trubice. Zabráníte jejímu poškození
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

## 2. Vlastnosti

Řada modelů studiových blesků TE s LED displejem se vyznačuje krátkou dobou nabití. Umožňuje plynule nastavit výkon od 1/32 až 1. Při delší odmlce v používání se kondenzátor automaticky vypne. Výkon modelové lampy je proporční výkonu bleskové výbojky. Výkon blesku můžete otestovat před samotným focením. Tato řada má také funkci signalizace nabití a signalizace přehřátí. Pokud je blesk plně nabitý, zazní signalizace a indikátor se rozsvítí zeleně. Řada TE-D nabízí pro její uživatele komfortní a profesionální řešení.

## 3. Technické specifikace

Model	TE-300	TE-500	TE-600	TE-900	TE-1200
Výkon	300Ws	500Ws	600Ws	900Ws	1200Ws
Pilotní lampa	150W	150W	250W	250W	250W
Směrové číslo	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>78</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
Doba nabíjení	0,5~1,5s	1~2,5s	1~3s	1~3,5s	1~4s
Regulace výkonu	1/32~1 (LED step 1.0-6.0)				
Úhel světla	> 55°				
Barevná teplota	5300K-5500K				
Pracovní napětí	AC 110-120 60Hz/AC 220-240 50Hz				
Spouštění	Fotosenzor, synchro kabel, testovací tlačítko				
Příslušenství	Reflektor, napájecí kabel, synchro kabel, pilotní lampa				
Volitelné	Softbox, sada barevných filtrů, stojan, deštník, klapka,				

## 4. Popis funkcí



- |  |   |
|--|---|
| 1. <b>SYNC</b> – vstup synchronizačního kabelu | 8. <b>FULL</b> – Přepínač funkce pilotní lampy    |
| 2. <b>POWER</b> – přepínač zap./vyp.           | 9. <b>MODEL</b> – přepínač zap./vyp.pilotní lampy |
| 3. <b>1/32-1</b> – nastavení výkonu            | 10. <b>LED Displej</b>                            |
| 4. <b>TEST</b> – testovací tlačítko            | 11. <b>READY</b> – indikátor připravenosti        |
| 5. <b>REMOTE</b> – fotosenzor zap./vyp.        | 12. <b>FUUSE</b> – pojistka                       |
| 6. <b>BEEPER</b> – zvuková signalizace         | 13. <b>Vstup napájení</b>                         |
| 7. <b>Fotosenzor</b>                           |   |

## 5. Instalace

a) Zapojte síťový kabel do studiového blesku (13) a do sítě 220V. **Použijte pouze kabel dodaný v balení.** Po zapnutí přístroje (2) se rozsvítí se indikátor READY (11). Poté můžete zapnout pilotní lampu (6). Uslyšíte zvukový signál, který upozorňuje na nabíjení blesku. Po ukončení signalizace je blesk plně nabit. Intenzita světla lze upravit. Předběžný výsledek expozice můžete shlédnout za použití pilotní lampy. Směrné číslo záblesku je přímo úměrné s intenzitou nastaveného světla, které lze upravit pohybem voliče výkonu (3) od 1/32 do plného výkonu. Při změně výkonu záblesku z vyššího na nižší nastane automatický záblesk a zařízení je připraveno na nově nastavený výkon. Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí. Pokud teplota přesáhne povolený standard, zařízení se vypne. Po dosažení provozní teploty jej zařízení dále funkční. Důvodem je prevence proti poškození z přehřátí. Součástí balení je synchro kabel, který slouží k propojení studiového blesku (1) a fotoaparátu. Zvuková signalizace (6) slouží k akustickému oznámení připravenosti záblesku. Volitelně lze i vypnout. Reflektor je vyměnitelný. Při výměně zatáhněte za jistící kolík na boční straně zařízení a otočte reflektorem proti směru hodinových ručiček. Při použití odrazných deštníků, zasuňte držák deštníku do zdířky umístěné pod tělem zařízení a utáhněte aretaci.

**LED displej** - Digitálního zobrazení nastavení blesku vám umožní pracovat velmi pečlivě a simulovat předchozí situace

## 6. Doporučené příslušenství

- Stativy pro záblesková světla
- Softboxy pro rozptýlení světla (v různých velikostech)
- Fotografické deštníky (odrazné nebo průchozí)
- Reflektory, klapky a speciální reflektory pro zúžení světla
- Bezdrátový (rádio) odpalovač



### Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem.

## 7. Záruční podmínky

- Záruční doba pro fyzické osoby bez IČO: 24 měsíců od data prodeje
- Záruční doba pro firmy: 12 měsíců od data prodeje  
Záruka se nevztahuje na:
  - Bleskovou výbojku
  - Modelovací (pilotní) žárovku
  - Synchronizační kabel

## 8. Záruční list

Záruka se prokazuje platným nákupním dokladem (fakturou) nebo tímto záručním listem:

Datum prodeje

Razítko a podpis prodejce

--	--

### Omezení záruky

Záruka nemůže být uplatněna:

- Pokud je výrobek používán v rozporu s tímto návodem
- Pokud bylo do výrobku zasahováno nebo byl opravován v neautorizovaném servisu
- Pokud došlo k poškození v důsledku nekvalitní elektrické sítě (např. přepětí)

### PRODEJCE/REKLAMACE:

AGORA DMT, Řípská 11c, 62700 Brno

**AGORA**  
dmt