


Náramkové hodinky evolve outdoor



Uživatelská příručka

Sekce 1

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení těchto multifunkčních hodinek evolve outdoor. Ve výškoměru se používá kvalitní finský výškový senzor VTI. Navíc má v sobě tento senzor zabudovanou pokročilou technologii kompenzace tlaku. Díky tomu dokáže čidlo rozlišit změny tlaku s ohledem na změny barometrického tlaku a změny výšky. Díky použití této špičkové technologie kompenzace tlaku umožňuje výškoměr vyšší přesnost měření a vyšší spolehlivost. Hodinky mají dále zabudovaný elektronický PNI kompas dle amerického patentu. Spojení tohoto kompasu a výškoměru poskytuje přesnost měření, jaké se obvykle u konkurenčních produktů nevyskytuje.

■ **Tyto hodinky vám budou dobrým společníkem. V sérii se dále vyskytuje i jednodušší model evolve sport.**

Funkce obsažené v hodinkách evolve outdoor naleznete níže v přehledné tabulce. Jednotlivé funkce budou dále podrobně vysvětleny.

FUNKCE	evolve outdoor
Výškoměr	√
Tlakoměr	√
Teploměr	√
Kalendář/hodinky	√
Chronometr/stopky	√
Digitální kompas	√
Měřič tepové frekvence	√
EL podsvícení	√

U hodinek se nachází následující příslušenství:

PŘÍSLUŠENSTVÍ	evolve outdoor
Náramek	1
Měřicí bederní pás	1

Poznámka: Nedoporučuje se používat hodinek evolve outdoor při činnostech, na kterých je přímo závislé zdraví nebo život člověka místo profesionálních měřících přístrojů, jako například parašutismus, paragliding, létání malými letadly nebo vrtulníky a při průmyslových činnostech.

■ **Měření a jednotky**

K dispozici jsou dvě varianty měřících jednotek. Standardním nastavením jsou

metrické údaje, které jsou aktivovány ihned po vložení baterie bez stisku jakéhokoliv tlačítka. Stiskem tlačítka MODE s můžete přepnout do anglosaských jednotek. Současným stiskem tlačítek MODE/FUNCTION/SELECT/START a jejich následným uvolněním se vrátíte zpět k metrickým jednotkám. Pokud uvolníte najednou tlačítka FUNCTION/SELECT/START a až nakonec samostatně uvolníte tlačítko MODE je nastavení anglosaské. Pokud svítí symbol M jsou aktivní metrické jednotky, pokud svítí symbol FT jsou aktivní anglosaské jednotky.

Metrické jednotky	Anglosaské jednotky
--------------------------	----------------------------

Teplota °C (Celsius)	Teplota F (Fahrenheit)
Výška M (metr) m/s (metry/sekundu)	Výška ft (stopa) ft/s (stopy/sekundu)
Tlakoměr hpa (hektopascaly)	Tlakoměr Hg (palce rtuti)
Měřič tepové frekvence bpm (tepů/minutu)	Měřič tepové frekvence bpm (tepů/minutu)
Digitální kompas stupně	Digitální kompas stupně

■ Ovládací tlačítka

1. MODE

Přepínání mezi hodinkami, výškoměrem, tlakoměrem, měřičem tepové frekvence (pulzu) a digitální kompas.

2. SELECT /+

Přepínání mezi řádky displeje nebo zvýšení hodnoty během nastavování. Stiskem tlačítka lze vstoupit do režimu kalibrace kompasu.

3. START/STOP/(- ST./SP./-)

Start nebo stop chronometru nebo snížení hodnoty během nastavování.

4. FUNCTION/SET (FUN./SET)


Přepínání mezi funkcemi v individuálním režimu nebo po přidržení vstup do procesu nastavení nebo vyvolání paměti. Tlačítko slouží též ke směrové kalibraci kompasu.

5. LIGHT

Zapnutí podsvícení displeje.

■ OPERAČNÍ REŽIMY

Obrázek 1 ukazuje postup přepínání mezi jednotlivými režimy.



Poznámka: Skutečné zobrazení s může lišit podle verze hodinek.

■ Používání podsvícení

Stiskem tlačítka LIGHT aktivujete na pět sekund podsvícení displeje.

SEKCE 2

KALENDÁŘ, HODINKY, CHRONOMETR A STOPKY

■ OPERAČNÍ REŽIMY

Při aktivní funkci hodinek (zobrazování času) jsou k dispozici čtyři operační režimy. Obrázek 2 ukazuje postup přepínání mezi jednotlivými režimy.




Fig 2

■ JAK NASTAVIT KALENDÁŘ/HODINKY

Podle obrázku 3 aktivujte režim kalendář/hodinky.

Na dvě sekundy přidržte stisknuté tlačítko SET, čímž vstoupíte do režimu nastavení kalendáře a hodinek. Hodnoty zvyšujte nebo snižujte tisknutím tlačítek "+" nebo "-". Opakovaným stiskem tlačítka SET můžete během nastavování přepínat mezi jednotlivými hodnotami.

■ NASTAVENÍ BUDÍKU/ALARMU

Podle obrázku 4 aktivujte režim budíku/alarmu. Na dvě sekundy přidržte stisknuté tlačítko SET, čímž vstoupíte do režimu nastavení budíku, přičemž se rozblíká časový údaj alarmu. Hodnoty zvyšujte nebo snižujte tisknutím tlačítek "+" nebo "-". Opakovaným stiskem tlačítka SET můžete během nastavování potvrdit volbu. V režimu alarmu stiskněte tlačítko START čímž zapnete nebo vypnete budík/alarm. Po jeho aktivaci se na displeji zobrazí symbol "⚡". Pokud není alarm aktivní, symbol "⚡" se nezobrazí. Pokud je funkce aktivní rozezná se v nastavený čas zvukový signál na dobu jedné minuty.




Fig 3




Fig4

■ JAK POUŽÍVAT CHRONOMETR

Při aktivním režimu chronometru stiskněte tlačítko START/STOP čímž zahájíte odpočítávání času směrem vpřed. Stiskem tlačítka SET po zahájení počítání můžete aktivovat segregativní odpočet. Po zastavení stopování času můžete stiskem tlačítka SET vymazat načtený údaj. Postup nastavení a používání naleznete na obrázku 5.

■ JAK NASTAVIT ODPOČÍTÁVÁNÍ

Podle obrázku 4 aktivujte režim odpočítávání. Na dvě sekundy přidržte stisknuté tlačítko SET, čímž vstoupíte do menu nastavení odpočítávání. Až začne čas blikat, můžete začít nastavovat. Hodnoty zvyšujte nebo snižujte tisknutím tlačítek "+" nebo "-". Opakovaným stiskem tlačítka SET můžete během nastavování potvrdit volbu.




Fig5




Fig 6

Stiskem tlačítka START/STOP odpočítávání spustíte, opětovným stiskem stejného tlačítka je zastavíte. Třetí stisknutí tlačítka odpočítávání zruší. Pokud je odpočítávání zastaveno, můžete se stiskem tlačítka SET vrátit k přednastavenému času pro odpočítávání. Postup nastavení a používání naleznete na obrázku 7.




Fig 7

Poznámka: Když odpočítávání dosáhne nastaveného času, zazní na pět sekund alarm a odpočítávání se zastaví.

SEKCE 3

VÝŠKOMĚŘ

Výškoměr je vybaven inteligentním tlakoměrem, který pomáhá upřesnit výšku pomocí vestavěného senzoru s pokročilou kompenzací tlaku. Toto čidlo je tak citlivé, že dokáže rozlišit mezi změnami tlaku způsobenými výškovou změnou danou pohybem a změnou tlaku způsobenou počasím při neměnné nadmořské výšce přístroje. Díky tomu jsou eliminovány nepřesnosti a výškoměr ukazuje mnohem přesněji než běžné přístroje na trhu.

■ REŽIMY ZOBRAZENÍ

Výškoměr umožňuje čtyři režimy zobrazení:

- Výška a čas
- Místní barometrický tlak a čas
- Výška a teplota
- Relativní výška a chronometr

Postup přepínání jednotlivých režimů naleznete na obrázku 8.

K dispozici jsou rovněž čtyři statistické funkce.

- Maximální nebo minimální stoupání. Sestupová paměť. Viz obrázek 8a.
- Výškový alarm pro vzestup nebo sestup. Viz obrázek 8a.
- Kumulovaná vzestupová nebo sestupová výška. Viz obrázek 8a.
- Rychlost stoupání nebo sestupu. Viz obrázek 8b.




Fig 8




Fig 8a




Fig 8b

Poznámka: Chronometr lze aktivovat rovněž v režimu relativní výšky (Viz obrázek 8b).

■ NASTAVENÍ SOUČASNÉ VÝŠKY

Při prvním použití výškoměru je třeba nastavit známou nadmořskou výšku v lokalitě, kde se právě nacházíte. Lze ji získat například z topografické mapy. Podle obrázku 9 nastavte správnou referenční výšku pro kalibraci čidla. V režimu výškoměr/hodinky mode přidržte dvě sekundy stisknuté tlačítko SET, čímž vstoupíte do režimu nastavení aktuální nadmořské výšky dle lokality, kde se právě nacházíte. Hodnota výšky bude blikat. Hodnoty zvyšujte nebo snižujte tisknutím tlačítek "+" nebo "-".




Fig 9

■ NASTAVENÍ VÝŠKOVÉHO ALARMU

Podle obrázku 10 nastavte výškový alarm. V režimu výškoměru stiskněte tlačítko SELECT pro zapnutí výškového alarmu (vzestupné nebo sestupné). Pokud není do 5 sekund stisknuto žádné tlačítko, přepnou se hodinky automaticky zpět do režimu výška/čas. Stiskem tlačítka START nastavíte vzestupné nebo sestupné pořadí. Následně přidržte na 2 sekundy stisknuté tlačítko SET, čímž vstoupíte do editačního režimu výškového alarmu. Hodnoty zvyšujte nebo snižujte tisknutím tlačítek "+" nebo "-". Po nastavení a aktivaci výškového alarmu dojde vždy při překročení nastavené nadmořské výšky k aktivaci výstražného alarmu.




Fig10

Poznámky:

1. Hodinky jsou vybaveny vzestupným i sestupným alarmem.
2. Při nastavení výškového alarmu je třeba dbát na to, aby hranice sestupného alarmu ležela níže než hranice vzestupného alarmu, jinak nedojde ke správnému nastavení cílové výšky.

■ NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍ VÝŠKY A AKUMULOVANÉ VÝŠKY

Z paměti hodinek lze vyvolat maximální vzestupovou nebo minimální sestupovou výšku stejně jako celkovou výšku stoupání nebo klesání. Tato záznamová paměť může být snadno vymazána (viz obrázek 11).




Fig11

Při režimu zobrazení maximální vzestupné, minimální sestupné nebo akumulované vzestupné/sestupné výšky vyvoláte stiskem tlačítka SELECT vždy jednu z příslušných hodnot. Následně můžete přidržet na 2 sekundy stisknuté tlačítko SET, čímž vymažete stávající paměť současných výškových hodnot i akumulované informace o vzestupných nebo sestupných výškách.




Fig12

Celková vzestupná nebo sestupná výška se zaznamenává od okamžiku, kdy vymažete předchozí hodnoty (viz obrázek 12).

■ VÝŠKOVÉ ZMĚNY

Kdykoliv během vycházky můžete průběžně sledovat aktuální průběžné měření výšky. Přitom bude docházet k automatickému záznamu rychlosti stoupaní nebo klesání.




Fig 13

■ RELATIVNÍ VÝŠKA

Výškoměr zabudovaný v hodinkách evolve outdoor lze použít rovněž k měření výšky stoupání nebo klesání z určeného místa nebo měření relativní výšky libovolné hory, atd. Přepněte se do režimu měření relativní výšky a přidržte na 2 sekundy stisknuté tlačítko SET, čímž vymažete relativní výšku v horní části displeje. Od tohoto okamžiku začne být na daném místě zobrazována relativní výška dle místa aktivace funkce. Záporná čísla znamenají, že stávající výška je nižší než původní, ve které proběhla kalibrace. Kladná čísla znamenají, že stávající pozice je výše než původní, ve které proběhla kalibrace (viz obrázek 14).




Fig 1 4

SEKCE 4

TLAKOMĚŘ

V režimu tlakoměru (barometru) jsou k dispozici dva typy zobrazení informací:

- tlak přepočtený na hladinu moře
- tlak přepočtený na hladinu moře a teplota

Postup přepínání mezi oběma typy zobrazení naleznete na obrázku 15.




Fig 15

■ NASTAVENÍ TLAKU NA HLADINU MOŘE

Při prvním použití tlakoměru je třeba provést kalibraci pro přepočet tlaku k hladině moře. Tyto hodnoty se nebudou měnit při změně nadmořské výšky, ale pouze při změně počasí (barometrického tlaku). Aktuální hodnotu tlaku přepočteného na hladinu moře můžete zjistit z tisku, televizního nebo rozhlasového vysílání, ze zpráv o počasí nebo z Internetu. Postup nastavení tlaku vzduchu na hladinu moře naleznete na obrázku 15a.




Fig 15a

■ HISTORIE TLAKU NA HLADINU MOŘE

Hodinky evolve outdoor dokáží zaznamenávat historii vývoje atmosférického tlaku za posledních 24 hodin. Na obrázku 15b naleznete postup zobrazení tlaku ve zvoleném časovém úseku. Při aktivním režimu měření atmosférického tlaku stisknete tlačítko FUNCTION, čímž zobrazíte historii záznamů. Pomocí tlačítka „+“ přepínáte mezi zaznamenanými tlaky po celých hodinách ve směru od -1 hodiny do -24 hodin, pomocí tlačítka „-“ přepínáte mezi zaznamenanými tlaky po celých hodinách ve směru od -24 hodin do -1 hodiny. Opětovným stiskem tlačítka FUNCTION menu opustíte.




Fig 15b

■ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Tlakoměr (barometr), na rozdíl od výškoměru, umožňuje rovněž předpovídat vývoj počasí pro následujících 12 až 24 hodin na základě analýzy vývoje barometrického tlaku. Předpovídané počasí se automaticky zobrazuje pomocí jedné z níže uvedených ikon.

Ikona na displeji				
Předpovídané počasí	Slunečno	Polojasno	Zataženo	Děšť

Poznámky:

1. Předpověď počasí může být ovlivněna lokálním typem klimatu (oceánské/přímořské nebo vnitrozemské). Výrobce ani prodejce za přesnost předpovídaných hodnot neručí. Nejpřesnější předpověď vždy získáte od místní meteorologické stanice.
2. Předpověď počasí nereflektuje stávající počasí, ale předpovídá stav za 12 až 24 hodin.
3. Pokud se ikonka slunce zobrazí v noci znamená to jasnou noční oblohu.

SEKCE 5

MĚŘENÍ TEPU SRDCE

■ MĚŘENÍ SRDEČNÍHO TEPU

1. BEZDRÁTOVÝ MĚŘÍCÍ PÁS SE SENZOREM

Bezdrátový měřicí pás se senzorem slouží k měření srdečního tepu a vysílání těchto údajů do přijímače umístěného v hodinkách. Doporučení způsob nošení naleznete na obrázku 16.



Fig 16

1. Pro zajištění dobrého kontaktu navlhčete čidlo měřicího pásu na vnitřní straně vodou, potem nebo vodivým gelem pro zajištění nejlepšího kontaktu.
2. Připevněte si pás kolem hrudníku. Nastavte délku pásu tak, aby senzor spočíval pevně na svaly v oblasti srdce. Tím zajistíte nejpresnější měření.

Tipy: 1. Umístění čidla ovlivňuje jeho přesnost. Posuňte je tak aby bylo umístěno co nejpresněji. Čidlo by nemělo spočívat na hrudním ochlupení.
2. Pokud je extrémní sucho nebo velká zima trvá delší dobu, než začne čidlo správně pracovat. Tento stav je přirozený, protože čidlo potřebuje pro přesné měření na kůži vrstvičku potu.

Účinný dosah

Vysílač a přijímač se spojí ihned po umístění baterií správným způsobem do obou přístrojů. Jak vysílač tak přijímač se musí nacházet v zóně účinného dosahu, která je přibližně 80 centimetrů. Pokud je signál nestabilní zkuste:

- A. Zkrátit vzdálenost mezi vysílačem hodinkami.
- B. Presněji umístit čidlo na těle.
- C. Překontrolovat baterie. Pokud je to nezbytné, vyměňte je za nové.

■ REŽIMY ZOBRAZENÍ

K dispozici jsou dva režimy zobrazení srdečního tepu. Přepínat mezi nimi můžete stiskem tlačítka RECALL.

- Srdeční tep a chronometr
- Srdeční tep a čas

Postup přepínání typů zobrazení naleznete na obrázku 17. Zobrazení se mění stiskem tlačítka SELECT.




Fig 17

■ MĚŘENÍ TEPU SRDCE

Při měření srdečního tepu se nezdržujte poblíž zdrojů elektronického rušení a elektronického šumu, jako například PC, televize, motory aut, atd.

Měřicí rozsah je od 40 do 240 tepů za minutu. Pokud není přijímán signál z měřicího čidla nebo hodnoty jsou déle než 5 minut mimo povolený rozsah dojde k automatickému vypnutí měření a přepnutí do režimu hodinek.

SEKCE 6

DIGITÁLNÍ KOMPAS

Při prvním použití elektronického kompasu postupujte výhradně podle níže uvedeného schématu (viz obrázek 18). Je třeba aby došlo ke kalibraci a otestování kompasu.




Fig 18

■ VYROVNÁNÍ ROZDÍLU MEZI SEVERNÍM A MAGNETICKÝM PÓLEM

1. Při prvním použití kompasu na jiném místě nebo po výměně baterie, popř. po resetu hodinek, je třeba vždy nastavit místní odchylku severního a magnetického pólu. Pak ukazuje naměřený azimut směr k severnímu pólu. Bez výše uvedené kalibrace je zobrazen směr k magnetickému pólu Země.
2. Nastavení odchylky: Po aktivaci zobrazení kompasu stiskněte a na 2 sekundy přidržíte stisknuté tlačítko SET, čímž vstoupíte do kalibračního rozhraní. Na displeji se zobrazí nápis DEC. Hodnoty zvyšujete nebo snižujete tisknutím tlačítek "+" nebo "-". Povolený rozsah je od -90 do +90. Po ukončení nastavování je proveden automatický test azimutu kompasu (viz obrázek 19).
3. Místní odchylky mezi severním a magnetickým pólem pro hlavní světová velkoměsta jsou uvedeny v připojené tabulce. Tisknutím tlačítka "+" zvyšujete příslušnou hodnotu před písmenem E. Tisknutím tlačítka "-" snižujete příslušnou hodnotu před písmenem W.




Fig 19

S.N.	Země	Město	Odchylka	S.N.	Země	Město	Odchylka
1	Afghanistan	Kabul	2-E	33	Holand	Amsterdam	1-W
2	Australia	Canberra	12-E	34	Newzealand	Wellington	22-E
3	Austra	Vienna	2-E	35	Norway	Oslo	0
4	Bahrain	Manama	2-E	36	Pakistan	Islamabad	2-E
5	Bengal	Dacca	0	37	Philippines	Manila	1-W
6	Belgium	Brussels	1-W	38	Portugal	Lisbon	5-W
7	Brazil	Brasilia	19-W	39	Russia	Moscow	9-E
8	Canada	Ottawa	14-W	40	Singapore	Singapore	0
9	Chile	Santiago	5-W	41	S. Africa	Cape Town	23-W
10	China	Beijing	6-W	42	Spain	Madrid	3-W
11		HongKong	2-W	43	Sweden	Stockholm	3-E
12	U. S. A	San Jose	0	44	Switzerland	Bern	0
13	Cuba	Havana	3-W	45	China	Taiwan	3-W
14	Czechia	Prague	2-E	46	Thailand	Bangkok	0
15	Denmark	Copenhagen	1-E	47	U.A.E	Abu Dhabi	1-E
16	Egypt	Cairo	3-E	48	U. S. A	England	3-E
17	Finland	Helsinki	6-E	49	U. S. A	Washington	10-W
18	France	Paris	1-W	50		Juneau	25-E
19	Germany	Berlin	1-E	51		Phoenix	12-E
20	Greece	Athens	3-E	52		Little Rock	2-E
21	Hungary	Budapest	4-E	53		Sacramento	11-W
22	India	New Delhi	1-E	54		Denver	10-W
23	Indonesia	Jakarta	1-E	55		Atlanta	4-W
24	Palestine	Jerusalem	3-E	56		Honolulu	10-E
25	Italy	Rome	1-E	57		Boston	16-W
26	Japan	Tokyo	7-W	58		SATTNT PAUL	2-E
27	Jordan	Amman	3-E	59		Jackson	1-E
28	Kenya	Nairobi	1-E	60		Santa Fe	10-E
29	Korea	Seoul	7-W	61		Oklahoma	6-E
30	Malaysia	Kuala Lumpur	1-E	62		Salem	18-E
31	Mexico	Mexico City	6-E	63		Harrisburg	11-W
32	Nepal	Katmandu	0	64		Salt lake city	14-E

■ KALIBRACE KOMPASU

1. Pokud nastane některá z níže uvedených situací, je nezbytně nutné provést novou kalibraci kompasu aby byla zaručena přesnost měření:

- před prvním měřením
- po výměně baterie
- po resetu
- po změně zeměpisné lokality
- pokud se vám zdá odchylka kompasu příliš velká

2. Kalibrace

Při aktivním režimu kompasu stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko SELECT, čímž vstoupíte do režimu kalibrace a na displeji se zobrazí CAL. Srovnejte kompas a pomalu jím pohybujte ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud nedojde k zobrazení všech značek (čárek) na obvodu kompasu. S kompasem nepohybujte jinak než otáčením, dokud není kalibrace dokončena. Po úspěšné kalibraci zazní zvukový signál a po přibližně jedné minutě se kompas automaticky přepne z režimu nastavování do režimu měření a proběhne test. Pokud je kalibrace neúspěšná, zobrazí se na displeji nápis Err. Pokud k tomu dojde, proveďte kalibraci opětovně (viz obrázek 20).




Fig 20

■ POUŽÍVÁNÍ KOMPASU

Stiskem tlačítka MODE vstupte do režimu kompasu. Rovnejte kompas do horizontální polohy a stiskněte START pro zahájení měření. Nápis COMPASS bude blikat a v reálném čase zobrazovat naměřen hodnoty. Ty budou po 10 sekundách automaticky uloženy do paměti (viz obrázek 21).



Fig 21

Poznámka A

První znak ve spodní řadě zleva ukazuje směr, kam je kompas značkou "▲" otočen (E – východ, S – jih, N – sever, W – západ) . Horní řada znaků ukazuje úhel proti směru hodinových ručiček od směru cesty k severu. Střední řada znaků ukazuje aktuální čas.

Poznámka B

Pokud je například zobrazeno na spodním řádku ENE: první znak (E) reprezentuje směr, na který aktuálně ukazuje znak "▲" (východ). Druhý a třetí znak (NE) ukazuje, že požadovaný směr cesty je mezi severním a východním směrem. Číslo 72 udává, že úhel mezi cílovým směrem a severem (tříčárkový indikátor) je 72° proti směru hodinových ručiček.

■ ZOBRAZENÍ ULOŽENÝCH HODNOT

Stiskem tlačítka SET v režimu kompasu vstoupíte do paměti směru a můžete uložené hodnoty vyvolat. S tiskem tlačítka „+“ vyvoláte uložené hodnoty od 1 do 9, úhly a odpovídající čas měření. Stiskem tlačítka SET režim opustíte (viz obrázek 22).

Údaj „270-1“ ukazuje, že úhel proti směru hodinových ručiček mezi poslední měřenou pozicí a severem byl 270°. Znak W udává, že ukazatel "▲" směřoval k západu. Záznam byl proveden ve dne ve 12:10.16“.




Fig 22

■ SMĚROVÁ RŮŽICE

Znak "▲" na kompasové růžici ukazuje požadovaný směr cesty. Znaky světových stran ukazují na příslušné strany. Následující tabulka ukazuje význam jednotlivých zkratk zeměpisných směrů zobrazených na displeji. Při měření je vždy zobrazen některý z nich (viz obrázek 23).




Fig 23

Direction	Meaning	Angle Range	Direction	Meaning	Angle Range
N	North	0°	S	South	180°
NNE	North-northeast	1~44°	SSW	South-southwest	181~224°
NE	Northeast	45°	SW	Southwest	225°
ENE	East-northeast	46~89°	WSW	West-southwest	226~269°
E	East	90°	W	West	270°
ESE	East-southeast	91~134°	WNW	West-northwest	271~314°
SE	Southeast	135°	NW	Northwest	315°
SSE	South-southeast	136~179°	NNW	North-northwest	316~359°

SEKCE 7

SPECIFIKACE

1. Kalendář a hodiny

Formát času a data: hodina, minuta, sekunda, měsíc, den, rok, týden, 12/24H

100-letý automatický kalendář na roky 2000-2099

Alarm: 1 denní alarm (hodina:minuta)

Chronometr/stopky: 23h 59m 59s

Pokud je stopovaný čas menší než 1 hodina zobrazí s hodnoty v minutách, sekundách a 1/100 sekund, jinak je zobrazen počet hodin, minut a sekund.

Čas odpočítání: 23h 59m 59s

2. Teploměr

Rozsah -10°C až +60°C

Rozlišení 0,1°C

Přesnost +/- 1°C

3. Výškoměr

Rozsah výšek -400 m až + 9000 m

Rozlišení 1 m

Přesnost +/- 2 m

Vertikální rychlost (rychlost stoupání) -50 až + 50 m/s

Rozlišení vertikální rychlosti 0,2 m

Celková změna výšky 99 999 m

Výstražný alarm – dva výškové alarmy

4. Tlakoměr

Rozsah místního tlaku 300 až 1200 hpa

Rozsah tlaku přepočteného na hladinu moře 900 až 1100 hpa

Rozlišení 0,06 hpa

Přesnost +/- 1 hpa

5. Měřič tepu srdce

Rozsah měření tepu: 40 ~ 240 tepů za minutu

Rozlišení: 1 tep za minutu

Přesnost: +/- 1 tep za minutu

6. Digitální kompas

Rozlišení: 1°

Přesnost: +/- 1°

7. Prostředí

Provozní teplota: -10°C až +60°C

Skladovací teplota: -20°C až +70°C

při relativní vlhkosti 10% ~ 95%

Vodotěsnost evolve outdoor: do hloubky 30m, pokud nejsou tisknuta tlačítka

6. Napájení

Náramkové hodinky: 1x CR2032 3V lithiová baterie

Měřicí pás: 1x CR2032 3V lithiová baterie

Další informace o těchto outdoorových hodinkách a jiných produktech značky evolve získáte na webových stránkách www.evolve.cz.

■ POD ZNAČKOU EVOLVE DÁLE NALEZNETE TYTO PRODUKTY

- DVD přehrávače
- LCD TV a monitory
- DVB-T přijímače
- MP3 přehrávače a FM vysílače
- MP4 přehrávače
- GPS navigace
- Alkohol testery
- Nabíjecí baterie
- Svítilny
- Hodinky
- Meteostanice

ZÁRUČNÍ LIST

Multifunkční hodinky evolve outdoor

Výrobní/sériové číslo.....

Datum prodeje.....

Razítko a podpis prodávajícího.....

Záruční doba

Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční.

Záruční podmínky

Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení (účtenku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k použití. Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady).

Zánik nároku na záruku

Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že:

došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, používáním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním dodaným příslušenstvím.